Allplan 2016

Nouveautés dans Allplan 2016-0

Cette documentation a été rédigée avec le plus grand soin ; toutefois, la société ne peut accepter aucune responsabilité quant à son contenu.

Les documentations diffusées par la société Allplan GmbH portent sur la totalité des modules et des fonctions du programme, même si l'utilisateur n'en a fait qu'une acquisition partielle. Lorsque la description figurant dans les documentations ne coïncide pas avec le programme, les menus et les textes du programme sont déterminants.

Le contenu de ces documents peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale de ce document, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen, électronique ou mécanique, que ce soit, effectuée sans l'autorisation expresse de Allplan GmbH est illicite.

Allfa® est une marque déposée de la société Allplan GmbH, Munich. Allplan® est une marque déposée de la société Nemetschek Group, Munich. Adobe® et Acrobat PDF Library™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

AutoCAD[®], DXF[™] et 3D Studio MAX[®] sont des marques ou des marques déposées de la société Autodesk Inc. San Rafael, CA.

BAMTEC® est une marque déposée de la société Fa. Häussler, Kempten (RFA).

Microsoft[®] et Windows[®] sont des marques de fabrique ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation.

MicroStation[®] est une marque déposée de la société Bentley Systems, Inc. Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide des outils LEADTOOLS, (c) LEAD Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce produit ont été développées à l'aide de la bibliothèque Xerces de "The Apache Software Foundation".

Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide de la bibliothèque fyiReporting de fyiReporting Software LLC, diffusée sous la licence Apache Software, version 2.

Les packages de mise à jour Allplan sont créés à l'aide de 7-Zip, (c) Igor Pavlov.

CineRender, Render-Engine et la documentation sont soumis à des droits de Copyright 2014 MAXON Computer GmbH. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques (déposées) appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Allplan GmbH, Munich. Tous droits réservés - All rights reserved.

1. édition, juillet 2015

160fra01m01-1-TD0715

Contenu

Bienvenue1
Nouvelle procédure de licence2
Activation de licence en ligne3
Rendre une licence en ligne4
Activation de licences en ligne5
Boîte de dialogue Paramètres licence6
Foire aux questions10
Serveur de licences 12
Nouveautés générales13
Prise en charge de l'affichage multiple (détachement des fenêtres graphiques)
Détacher la fenêtre graphique de l'interface d'Allplan14
Disposer la fenêtre graphique devant ou derrière l'interface d'Allplan 15
Arrimer la fenêtre graphique à l'interface d'Allplan16
Palette Objets - Navigateur d'objets17
Saisies en pieds et pouces
Définitions pour la saisie25
Index de l'aide amélioré
Interfaces
Importation de fichiers DXF/DWG avec ajustement des coordonnées

7 mpiun 2010	All	pl	lan	20)1	6
--------------	-----	----	-----	----	----	---

Importer des données LandXML	31
Transfert de données vers SCIA	
Mise en page des plans et impression	32
Facteur de redimensionnement en cas de sortie par lots	32
Transfert de la visibilité des layers	33
Rotation de l'aperçu avant impression	33
Modeleur 3D	34
Nouveau noyau de modélisation	35
Eléments 3D améliorés	
Eléments 3D "circulaires"	37
Nouvelles fonctions de modélisation	40
Extruder le long de la trajectoire	41
Révolution	42
Loft	44
Balayage trajectoire	46
Extruder en tant que nouvel élément	
Extruder des contours sur une surface	47
Fonctions de modification en 3D	48
Modification à l'aide de poignées et palette Propriétés	48
Nouvelles fonctions de modification de volumes	50
Modification analogue à la 2D	53
Filtre d'éléments étendu	54
Conversion d'éléments étendue	55
Echanges de données améliorés	57
Interface avec Rhino	57
Interface avec CINEMA 4D	57
Interface avec AutoCAD	57

Visualisation et animation	58
Modes de vue (représentation à l'écran)	58
Représentation sous forme de "Modèle blanc"	
Représentation en mode de vue Sketch optimisée	60
Supplément d'informations lors du rendu en temps réel	60
Représentation simplifiée du modèle en cas de changement de perspective	61
Animation	62
Copie de sources de lumière	62
Contrôle de l'intensité d'éclairage	63
Rendu	64
Rendu avec CineRender R15	64
Nouvelle méthode d'ombrage "Ambient Occlusion"	64
SmartParts	67
Icônes de prévisualisation des SmartParts personnalisés	68
SmartPart Fenêtre de toit	69
Nouvelles ferrures pour SmartParts de fenêtres et de portes	71
Nouvelle porte SmartPart	72
Représentation des surfaces en 2D et en 3D	73
Autres nouveautés en matière d'architecture	
Le mode d'ouverture de porte devient un élément d'architecture à entière	à part 76
Bibliothèques	77
Nouveautés générales dans les bibliothèques	78
Palette Bibliothèque avec hiérarchie plate	
Fichiers individuels au lieu de dossiers de catalogues	
Gestion d'éléments de bibliothèque	79
Symboles et macros avec ressources	
Bibliothèques fournies	82

Nouveaux contenus	82
Elaguage des contenus existants	83
Définition et ressources des macros	84
Conversion des données des bibliothèques personnalisées l mise à niveau	lors de la 86
Bibliothèques dans le standard du bureau	87
Bibliothèques dans les chemins Projet et Privé	88
Dossier d'import/export	89
Bibliothèques issues d'Allplan 2015	90
Section le long d'une courbe quelconque	91
Mode de représentation et étendue	
Cotation	
Ingénierie	94
Modification à l'aide des poignées	
Exportation des barres d'armature	
Choix des symboles	
Nuance d'acier supplémentaire pour l'Australie	97
Vues associatives	
Liaisons à des calques non souhaitées	
Modification des paramètres de texte	
Représentation de la coupe	100
Index	103

Contenu

Bienvenue

Madame, Monsieur,

Comptant parmi les principaux fournisseurs de logiciels AEC et d'innovations dans le domaine du Building Information Modeling (BIM), Allplan propose une technologie de pointe et permet la collaboration efficace de tous les acteurs d'un projet BIM. La solution BIM Allplan avec son modèle 3D orienté éléments de construction constitue la solution idéale pour cela : la plate-forme ouverte permet une conception, une exécution et une gestion des bâtiments cohérentes et optimisées afin de répondre aux besoins de tous les partenaires du projet. Elle permet d'éviter les erreurs de planification et de réduire les coûts de mise en œuvre.

Lors du développement d'Allplan 2016, l'accent a été mis sur les aspects liés à l'établissement des modèles. Allplan 2016 offre des possibilités inédites en matière de modélisation 3D, simplifie la création de modèles BIM structurés et propose en général des workflows plus efficaces et plus intuitifs.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès

Allplan GmbH

Nouvelle procédure de licence

Pour assurer la protection du logiciel, la procédure d'octroi de licence a été modifiée dans Allplan 2016. Une "Product Key", ou clé de produit, est désormais nécessaire pour installer et activer Allplan.

La clé de produit est une chaîne unique de 26 caractères permettant d'activer une licence Allplan. Vous pouvez obtenir votre clé de produit dans Allplan Connect sur la page

https://connect.allplan.com/licence. Si vous êtes nouveau client ou testeur de version Bêta, la clé de produit vous est également envoyée par courrier électronique.

Si vous activez Allplan à l'aide d'une clé de produit, la licence est liée à l'ordinateur sur lequel elle est activée. Pour pouvoir utiliser ce type de licence sur un autre ordinateur, il vous suffit de Rendre la licence (rubriques connexes "Rendre une licence en ligne" cf. page 4) sur l'ordinateur d'origine puis de l'activer (rubriques connexes "Activation de licence en ligne" cf. page 3) sur un autre ordinateur.

Vous pouvez activer et restituer des licences avec ou sans connexion active à Internet, c'est-à-dire en ligne ou hors ligne. Les licences activées hors ligne peuvent uniquement être restituées hors ligne. L'activation en ligne est nettement plus simple que l'activation hors ligne. L'ordinateur n'a pas besoin d'être connecté à Internet en permanence, il suffit qu'il le soit au moment de l'activation à proprement parler. Allplan fonctionne sans connexion à Internet.

Activation de licence en ligne

Vous pouvez activer la licence pendant l'installation d'Allplan ou ultérieurement, une fois l'installation terminée. L'activation a pour effet de lier la licence à votre ordinateur et vous permet de démarrer Allplan sur l'ordinateur concerné.

A noter : L'activation et la restitution de licences pour Allplan est simplifiée lorsque l'ordinateur dispose d'un accès Internet. Vous pouvez toutefois également activer Allplan sur un ordinateur ne disposant pas d'un accès Internet.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir activer une licence en ligne :

- Accès à Internet
- Product Key (clé de produit)

Pour activer une licence pendant l'installation

- 1 Lors de l'installation, choisissez l'option Veuillez saisir votre Product Key dans la boîte de dialogue Option d'installation et cliquez sur Suivant.
- 2 Saisissez votre clé de produit (Product Key).
- 3 Cliquez sur Activer la licence.

Pour activer une licence après l'installation d'Allplan

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres licence** (Allmenu Utilitaires - Paramètres licence).
- 2 Cliquez sur Activation de licence à gauche.
- 3 Saisissez votre clé de produit (Product Key).
- 4 Cliquez sur Activer la licence.

Rendre une licence en ligne

Si vous avez activé la licence en saisissant une clé de produit, vous pouvez restituer la clé de produit puis l'utiliser sur un autre ordinateur.

A noter : L'activation et la restitution de licences pour Allplan est simplifiée lorsque l'ordinateur dispose d'un accès Internet. Vous pouvez toutefois également activer Allplan sur un ordinateur ne disposant pas d'un accès Internet. .

Pour rendre une licence en ligne

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres licence** (Allmenu Utilitaires - Paramètres licence).
- 2 Cliquez à gauche sur Activation de licence, puis cliquez sur la licence que vous souhaitez rendre.
- 3 Cliquez sur Rendre la licence.

Vous pouvez ensuite activer la licence sur un autre ordinateur.

Activation de licences en ligne

Vous devez mettre à jour la licence si vous avez par exemple acheté une option additionnelle ou des licences supplémentaires pour une licence de serveur de licences.

Pour actualiser une licence

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres licence** (Allmenu Utilitaires - Paramètres licence).
- 2 Cliquez à gauche sur Activation de licence, puis cliquez sur la licence que vous souhaitez actualiser.
- 3 Cliquez sur Actualiser une licence.

Boîte de dialogue Paramètres licence

Dans la boîte de dialogue **Paramètres de licence**, vous pouvez définir la licence utilisée pour le démarrage d'Allplan ainsi qu'activer et restituer des licences. Vous pouvez appeler cette boîte de dialogue en cliquant sur **Utilitaires - Paramètres licence**.

Activation de licence	Veuillez saisir votre Product Key : ##### - ##### - ##### - ##### - # L'activation a été correctement effectuée.	Activer la licence
Sélection de licence	Licences disponibles Allplan Architecture 2016	N° AP 5
Démarrer en tant que Vier	Mettre à jour la licen	e Rendre la licence
Vous n'avez pas encore de Product Key ?		Fermer

La boîte de dialogue se compose de trois zones :

- Activation de licence : utilisez cette zone si vous souhaitez activer une licence en saisissant une clé de produit ou encore rendre ou actualiser une licence.
- Sélection de licence : utilisez cette zone si vous recevez votre licence d'un serveur de licences ou que vous disposez de plusieurs licences et que vous souhaitez sélectionner la licence de votre choix.
- Démarrer en mode visionneuse : utilisez ce bouton pour démarrer Allplan en mode visionneuse.



Saisissez ici votre clé de produit

Saisissez ici votre clé de produit pour Allplan. Il est préférable de copier la clé dans le presse-papiers, puis de la coller ici grâce à la commande Ctrl+V ou via le menu contextuel. Le serveur d'activation vérifie ensuite la validité de la clé de produit. Si la clé de produit est valide et que la licence n'a pas encore été activée, le bouton Activer la licence s'affiche pour vous permettre de le faire.

Activer la licence

Si vous avez saisi une clé de produit valide, vous pouvez activer votre licence via Activer la licence. La licence sera ainsi associée à l'ordinateur sur lequel vous l'avez activée. Si l'activation a abouti, le message L'activation est terminée s'affiche.

Licences activées

Toutes les licences activées sur l'ordinateur en cours s'affichent à cet endroit.

Actualiser une licence

Ce bouton est uniquement actif lorsqu'une mise à jour est disponible pour votre licence (si vous avez par exemple acheté un nouveau module ou des licences supplémentaires pour un serveur de licences). Sélectionnez la licence que vous souhaitez restituer sous Licences activées, puis cliquez sur Actualiser la licence.

Rendre une licence

Vous pouvez restituer une licence préalablement activée, afin de l'utiliser sur un autre ordinateur par exemple. Sélectionnez la licence que vous souhaitez restituer sous Licences activées, puis cliquez sur Rendre la licence.



Licences existantes

Les désignations des licences disponibles sont affichées ici.

N° AP

Le numéro de poste de travail s'affiche ici.

Disponible

Le nombre de licences disponibles est indiqué ici. Pour les licences sur un serveur de licences, vous pouvez cliquer sur la flèche déroulante pour afficher la licence de chaque utilisateur.

Priorité

Identifier automatiquement le serveur de licences

Le serveur de licences sur le LAN est identifié automatiquement lorsque cette option est activée. Dans certains cas (par exemple une connexion via VPN), il peut arriver que le serveur ne soit pas reconnu automatiquement. Vous devez alors saisir manuellement le serveur (voir **nom de serveur supplémentaire**).

A noter : Cette option ne peut être modifiée qu'avec le rôle d'administrateur Windows.

Nom de serveur supplémentaire

Lorsque l'option Identifier automatiquement est désactivée ou qu'il est impossible d'identifier automatiquement un serveur de licences, vous pouvez saisir le nom ou l'adresse IP du serveur. Lorsque l'option Identifier automatiquement est activée, vous pouvez saisir un serveur supplémentaire. Une fois le nom du serveur saisi, cliquez sur Actualiser pour afficher les licences du serveur de licences. Les noms de serveurs sont séparés par un point-virgule.

Actualiser

Vous pouvez ici actualiser la liste du serveur de licences (par exemple après avoir saisi un nom de serveur supplémentaire).



Vous pouvez choisir de lancer Allplan en mode Visionneuse. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer en mode Visionneuse.

Foire aux questions

Quels sont les avantages de la nouvelle méthode d'octroi de licences ?

Une meilleure protection, une manipulation plus simple (par exemple en cas de transfert de la licence vers un autre ordinateur).

Qu'est-ce que la clé de produit, ou "Product Key" ?

La clé de produit est une chaîne unique de 26 caractères permettant d'activer une licence Allplan.

Comment puis-je obtenir ma ou mes clés de produit ?

Si vous êtes l'utilisateur admin de votre entreprise, vous pouvez obtenir votre clé de produit sur la page https://connect.allplan.com/licence. Si vous êtes nouveau client, votre clé de produit vous est également envoyée par courrier électronique.

Comment puis-je transférer une licence précédemment activée sur un autre ordinateur, éventuellement neuf ?

Pour pouvoir transférer une licence sur un autre ordinateur, vous devez tout d'abord la restituer sur l'ordinateur sur lequel vous l'avez activée à l'origine. Vous pouvez ensuite saisir la clé de produit sur un autre ordinateur et y activer la licence.

Comment puis-je installer Allplan / activer ma licence sur un ordinateur sans accès Internet ?

L'activation et la restitution de licences pour Allplan est simplifiée lorsque l'ordinateur dispose d'un accès Internet. Vous pouvez toutefois également activer Allplan sur un ordinateur ne disposant pas d'un accès Internet.

Comment puis-je actualiser une licence (par exemple après avoir acheté une option supplémentaire)

Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres licence**, sous **Activation de licence**, cliquez sur la licence que vous souhaitez activer et cliquez ensuite sur **Actualiser une licence**.

Les clés de protection matérielles, ou "hardlocks", existentelles toujours ?

Non, les clés de protection matérielles ne sont plus prises en charge à partir d'Allplan 2016.

Comment faire pour installer une version d'essai d'Allplan?

Téléchargez Allplan 2016 depuis Allplan Connect. Vous recevez ensuite par courrier électronique la clé de produit de la version d'essai.

Serveur de licences

Le serveur de licences est intégré au pilote CodeMeter, qui est installé en même temps que le produit Allplan. Si le produit Allplan est déjà installé et activé sur l'ordinateur qui doit servir de serveur de licences, vous n'avez pas besoin d'installer d'autre logiciel. Vous pouvez également installer le serveur de licences séparément, sans le produit Allplan. Mais dans tous les cas, installez et activez le serveur de licences avant d'installer le produit Allplan sur les clients.

Pour installer le serveur de licences Allplan

A noter : Si vous avez déjà installé Allplan sur l'ordinateur devant faire office de serveur de licences et activé la licence du serveur de licences, vous pouvez ignorer les étapes 1 à 3.

- 1 Téléchargez le logiciel du serveur de licences depuis Allplan Connect et démarrez l'installation sur l'ordinateur destiné à être utilisé comme serveur de licences.
- 2 Cliquez sur Install.
- 3 Démarrez le serveur de licences en lançant le programme License Manager, saisissez votre clé de produit ("Product Key") dans le champ Activation de licence et cliquez sur Activer la licence.
- 4 Démarrez CodeMeter Control Center (Windows 7 : cliquez sur CodeMeter - CodeMeter Control Center dans le menu de démarrage de Windows. Windows 8 : saisissez Codemeter dans la barre de recherche de la page de démarrage et appuyez sur EN-TREE), puis cliquez sur WebAdmin en bas à droite.

Ou :

entrez Localhost:22350 dans la barre d'adresse de votre navigateur.

- 5 Choisissez l'onglet **Paramètres Serveur** et activez l'option **Dé**marrer le serveur réseau.
- 6 Cliquez sur Appliquer.

Nouveautés générales Prise en charge de l'affichage multiple

Les fenêtres graphiques vous permettent de modifier votre modèle. Vous pouvez y créer ou modifier les éléments de dessin nécessaires, identifier les points caractéristiques et paramétrer le mode de vue et la perspective adaptés pour l'état d'avancement en cours du projet.



Pour pouvoir disposer d'un espace de travail maximisé, vous pouvez dorénavant faire glisser les fenêtres graphiques hors de la fenêtre d'application d'Allplan et donc les en détacher complètement. La fenêtre d'application d'Allplan et les fenêtres graphiques détachées se comportent ensuite comme des applications Windows indépendantes les unes des autres (sauf à la fermeture d'Allplan) et peuvent être manipulées comme telles. Si votre poste de travail est par exemple équipé d'un deuxième écran, vous pouvez utiliser l'interface d'Allplan sur un écran en tant que simple "boîte à outils" et vous concentrer totalement sur la modification de votre modèle à l'aide des fenêtres graphiques indépendantes placées sur votre second écran.

Détacher la fenêtre graphique de l'interface d'Allplan

Vous pouvez totalement détacher la fenêtre graphique de l'interface d'Allplan. La fenêtre graphique détachée peut être utilisée de manière indépendante par rapport à l'interface d'Allplan, à l'instar de toute autre fenêtre Windows.

A noter : La fermeture d'Allplan entraîne la fermeture de toutes les fenêtres graphiques, y compris les fenêtres graphiques détachées, indépendamment de leur disposition ou du fait qu'elles soient minimisées.

Pour détacher une fenêtre graphique de l'interface d'Allplan

- 1 Pointez sur le titre de la fenêtre graphique que vous souhaitez détacher de l'interface d'Allplan.
- 2 Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 3 Déplacez la fenêtre graphique hors de l'interface d'Allplan jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez le bouton de la souris.

A noter : La position du curseur est déterminante. Pour détacher la fenêtre graphique, le curseur doit se trouver en dehors de l'espace de travail.

Disposer la fenêtre graphique devant ou derrière l'interface d'Allplan

Les fenêtres graphiques détachées peuvent également être déplacées via l'interface d'Allplan sans être arrimées.

A l'aide de la combinaison de touches ALT+TABULATION, vous pouvez basculer entre l'interface d'Allplan et les fenêtres graphiques détachées, comme entre n'importe quelles autres fenêtres Windows indépendantes.

Cette fonction est particulièrement utile sur les postes de travail équipés d'un seul écran.

Pour disposer une fenêtre graphique devant ou derrière l'interface d'Allplan

- 1 Maintenez la TOUCHE CTRL enfoncée.
- 2 Déplacez la fenêtre graphique à l'emplacement souhaité via l'interface d'Allplan.
- 3 Relâchez le bouton de la souris, puis la TOUCHE CTRL.
- 4 Maintenez la TOUCHE ALT enfoncée.
- 5 A l'aide de la TOUCHE TABULATION, sélectionnez la fenêtre que vous souhaitez placer au premier plan.
- 6 Relâchez la TOUCHE ALT.

Arrimer la fenêtre graphique à l'interface d'Allplan

Le réglage de l'option Fenêtre connectée (menu Fenêtre) est déterminant pour la disposition des fenêtres graphiques à nouveau arrimées dans l'espace de travail :

- Si l'option est activée, les dimensions et la position de la fenêtre graphique à arrimer sera définie automatiquement en fonction du nombre et de la configuration des autres fenêtres graphiques déjà ouvertes dans l'espace de travail.
- Si l'option est désactivée, les dimensions de la fenêtre graphique à arrimer restent inchangées et elle est placée là où se trouvent le curseur et le titre de la fenêtre graphique lorsque vous relâchez le bouton de la souris.

Pour réarrimer une fenêtre graphique à l'interface d'Allplan

- 1 Pointez sur le titre de la fenêtre graphique détachée.
- 2 Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 3 Déplacez la fenêtre dans l'espace de travail de l'interface d'Allplan et relâchez le bouton de la souris.

Palette Objets - Navigateur d'objets

Une nouvelle palette intitulée **Objets** est venue s'ajouter aux palettes existantes dans Allplan.

Cette palette **Objets** offre une représentation compacte et claire de l'ensemble des éléments d'un modèle de bâtiment virtuel avec un paramétrage ciblé de la visibilité des éléments ou des groupes d'éléments et la possibilité de modifier facilement les informations relatives aux éléments.

La palette **Objets** répertorie tous les objets/éléments contenus dans les calques actuellement actifs (présentant l'état de calque **actif**, **actif en arrière-plan** ou **passif**) selon divers critères de tri. Vous pouvez y

afficher ou masquer de façon ciblée les objets/éléments sélectionnés. Vous pouvez également sélectionner ou désélection-

ner des objets/éléments via la palette **Objets**. La fonctionnalité Zoom vous permet de faire rapidement un gros plan sur des objets/éléments ou des groupes d'objets/éléments sélectionnés. Les éléments individuels constituent le niveau le plus bas des listes. Pour agrandir un élément particulier, il vous suffit de double-cliquer sur lui à l'aide du bouton gauche de la souris.

Les nombreuses possibilités offertes dans la palette **Objets** permettent de naviguer de façon ciblée vers des éléments/objets.

Le champ de liste de la palette propose quatre boutons contenant des critères de tri prédéfinis :



1 I Tri selon la Topologie :

tous les objets/éléments contenus dans les calques actuellement actifs sont regroupés et répertoriés alphabétiquement. Les objets/éléments individuels sont affichés au niveau le plus bas dans les hiérarchies des groupes. Les informations issues de la structure du bâtiment constituent les niveaux hiérarchiques les plus élevés. Vous pouvez développer le champ de liste de la palette **Objets** en cliquant sur **Personnalisé** :



Les catégories affichées indiquent l'ordre de tri actif : **Topologie - Groupe** d'éléments - **Type** d'élément.

Si vous déplacez le curseur dans le champ de liste développé, il prend la forme d'une double flèche. Vous pouvez ensuite modifier la disposition des catégories par glisser-déposer et modifier ainsi l'ordre des objets/éléments dans la liste conformément à vos besoins.



2 Tri par calques :

dans cette liste, les calques sur lesquels les objets/éléments ont été disposés constituent le niveau hiérarchique le plus élevé. Tous les calques activés sont répertoriés, c'est-à-dire ceux dont le statut de calque est actif, actif à l'arrière-plan ou passif. Ces informations sont reprises de la structure du bâtiment.

A cet endroit également, le bouton **Personnalisé** permet d'alterner entre un tri prédéfini et un tri personnalisé.

Objets	Ψ×
Fonctions Assistants Objets Bibliothèque Connect Layer	Propriétés
Calque Groupe Type	
4 = 4 😫 😤 🔗	🔩 🧆 🔳
CQ1-Plan de situation, vue d'ensemble CQ32-Modèle RDC	(5) ③ 🛛 (4) ④ 🗋

Si vous déplacez le curseur dans la liste via la représentation du statut du calque, une icône déroulante s'affiche et permet de modifier le statut du calque. Le statut de calque peut être défini sur actif, catif en arrière-plan ou passif.

the second se	
Objets	Ψ×
Fonctions Assistants Objets Bibliothèque Connect Layer	Propriétés
Calque Groupe Type	
4 = 4 🔁 😤 🔗	🔩 🧶 📕
CQ1-Plan de situation, vue d'ensemble	(5) 💿 🖬
CQ32-Modèle RDC	(4) 💿 🗋

3 STri par layer :

le critère de tri possédant le plus haut niveau hiérarchique est le layer attribué à l'objet/élément. Si les éléments d'un groupe sont affectés à des layers différents, ils sont rassemblés sous la mention ***variable***.

Le bouton **Personnalisé** vous permet de modifier à votre convenance le tri prédéfini Layer - Groupe d'éléments - Type d'élément.

Objets	4 ×
Fonctions Assistants Objets Bibliothèque Connect Laye	er Propriétés
Calques Groupe Type	
4 = 4 😫 🕏 🔗	🔩 🥑 📕
▶ 🔁 *variable*	(1) 💿 🗖
▶ 🔁 STANDARD	(3) 👁 🗖
→ 🔁 AR_ALL	(3) 👁 🔳
▶ ÆAR_EB	(2) 💿 🗖

Si vous déplacez le curseur dans la liste via la représentation du statut du layer, une icône déroulante s'affiche et permet de modifier le statut du layer. L'état du layer peut être défini sur actuel, modifiable, visible, inaccessible ou invisible, inaccessible.

Objets		Ψ×
Fonctions Assistants Objets	Bibliothèque Connect Layer	Propriétés
Calques Groupe Type		
💠 😑 🍫 🔁 😪 🔗		🔩 👁 📕
▶ 🔁 *variable*		(1) 💿 🗆
▶ 🔁 STANDARD		(3) 👁 🗆
► AR_ALL		(3) 👁 🔳
► AR_EB		(2) 👁 🗆
1 20 <i>B B B</i>		(2) 💿 🗌

4 Tri par matériau :

le premier niveau hiérarchique est le matériau attribué aux objets/éléments. Si aucun attribut Matériau n'a été défini pour les objets/éléments, ils apparaissent sous *non défini* dans la liste. Le bouton ▼ Personnalisé vous permet de modifier à votre convenance le tri prédéfini Matériau - Groupe d'éléments - Type d'élément.

Objets	Ψ×
Fonctions Assistants Objets Bibliothèque Connect Layer	Propriétés
Image: Second	
4 = % 隆 😤 🔗	🔍 🥑 🗆
▶*non défini*	(8) 👁 🗆
▶ B15	(1) 👁 🗆
▶ B25	(1) 💿 🗆

Si vous avez sélectionné l'un des tris personnalisés, vous pouvez sélectionner des critères de tri supplémentaires ou désélectionner certains critères actifs par le biais du menu contextuel du champ de liste développé.



Si vous avez sélectionné l'un des critères de tri S par layer ou par matériau, vous pouvez affecter un layer ou un matériau différent aux éléments qui y sont répertoriés par glisser-déposer. Il faut pour cela que l'autre layer/matériau soit également présent dans la liste et que l'élément que vous avez sélectionné se trouve sur un layer modifiable (statut du layer actuel ou retre réorganisation rapide par le biais du menu contextuel (exemple pour le tri par matériau) :

Objets	Ψ×
Fonctions Assistants Objets Bibliothèque Connect Layer	Propriétés
Matériau Groupe Type	
	🔩 🧶 📕
▶*non défini*	(8) 👁 🚺
⊿ B15	(1) 👁 🗆
⊿ Murs	(1) 💿 🗆
✓ Couche de mur droit	(2) 💿 🗆
💋 Couche de mur droit	۰
🕼 Couche de mur droit 🕺 Couper	ے ک
▲ B25 🛍 Coller	(1) 👁 🔳
⊿ Murs	(1) 👁 🗖
Couche de mur droit	(2) 👁 📕
😰 Couche de mur droit	۲
😰 Couche de mur droit	۵ 🗆

la fonction **S Couper** vous permet de couper un ou plusieurs objets/éléments (niveau hiérarchique le plus bas).

Pour affecter un autre matériau aux objets/éléments découpés, vous pouvez utiliser le menu contextuel du matériau souhaité :



La fonction històrer vous permet de coller l'objet/élément ou les objets/éléments coupés sous le matériau sélectionné. Les objets/éléments sont alors classés dans un groupe d'éléments existant. Si aucun groupe d'éléments adapté n'est disponible, le logiciel en crée un.

Ces menus contextuels sont également accessibles dans la liste Ser layer.

Saisies en pieds et pouces

La saisie des longueurs dans les unités pied et pouce a été considérablement améliorée et est désormais disponible dans un grand nombre de modules. Les paramétrages sont également applicables aux unités métriques.

Si les unités utilisées pour la saisie de la taille d'un symbole ou de la hauteur d'un texte diffèrent de la configuration globale, ces dernières sont généralement également représentées dans le champ de saisie.

Dans les **S** Options, page Environnement de travail ou dans la barre d'état vous pouvez à présent configurer la saisie des longueurs en pouces, pieds et pouces ou pieds.

Avec l'unité **Pied**, les valeurs saisies sont toujours affichées sous forme de décimales arrondies. Pour les unités **Pouce** et **Pieds et pouces** en revanche, vous pouvez sélectionner le mode d'affichage des décimales des valeurs saisies. Vous trouverez des informations détaillées sur les différents formats dans l'aide d'Allplan.

Si vous avez choisi Fraction ou Fraction ou décimal, définissez la précision en sélectionnant la fraction utilisée pour l'affichage arrondi des valeurs saisies ; dans ce cas, la fraction peut être réduite.



En outre, vous disposez, dans les X Options uniquement, d'une option Utiliser le point dans les nb décimaux comme caractère de contrôle, si vous avez sélectionné Pouce ou Pieds et pouces comme unité de longueur, ainsi que le format de fraction Fraction. La saisie [Point] est une façon simplifiée de saisir des fractions en pieds ou des valeurs numériques complètes en pieds/pouces.

Si cette option est activée, le programme effectue les opérations suivantes :

- Pour la saisie de longueurs en Pouces, le point est interprété comme une barre de fraction.
 1.2 signifie donc 1/2''
- Pour la saisie de longueurs en Pieds et pouces, le point est utilisé comme séparateur.
 1.2 signifie donc 1' 2''

Si cette option est désactivée ou si le nombre décimal est suivi d'une unité telle que ["] ou ['], alors le point est interprété comme séparateur décimal.

1.2 ou 1.2" signifie donc 1 1/4" 1.2' signifie 14 1/2" ou 1' 2 1/2"

A noter : Indépendamment de l'activation ou non de cette option, il est toujours possible d'effectuer une saisie [Point] avec plusieurs points.

Pour la valeur de saisie en Pouces, 1.2.3 donne ainsi la valeur 1 2/3" Pour la saisie de longueurs Pieds et pouces, 1.2.3.4 donne la valeur 1' 2 3/4"

Pour la saisie de longueurs en Pieds, 1.2.3.4 donne la valeur 1' 2 3/4" = 1,229'

Définitions pour la saisie

A noter : Les résultats des exemples des définitions ressortent avec les paramètres suivants : Saisies de longueur en Pieds et pouces, format de fraction Fraction ou décimale, précision x/8

1. Unité

- La saisie peut s'effectuer avec ou sans unité.
- L'unité peut être précédée ou non d'une espace.
- Il est possible de combiner plusieurs unités.
- Si aucune unité n'est indiquée, l'unité actuellement définie sera utilisée.
- Dans le cas de l'unité **Pieds et pouces**, les saisies sans unité seront interprétées comme des **pouces**.

Saisie	Valeur interne en [mm]	Résultat
2,54 cm	25,4	1''
69''	1752,6	5' 9''
1,5	38,1	1 1/2''

2. Validité de l'unité

• L'unité est valable jusqu'à l'unité suivante sur la gauche. Elle sera ainsi associée à toutes les valeurs de saisies existantes.

Saisie	Valeurs individuelles	Résultat
3 4' 2,54 cm 3 1/2''	3'+4'+1''+3''+1''/2''	7' 4 1/2''
3 4' 2 3 1/2	3'+4'+2''+3''+1''/2''	7' 5 1/2''
3 4 2 3 1/2	3''+4''+2''+3''+1''/2''	1' 1/2''

3. Opérateurs

- Vous pouvez utiliser les opérateurs arithmétiques suivants : +, -, *, /,(),(()),^,e (=exponentiel de 10 de l'affichage de la virgule flottante)
- Les opérateurs peuvent être précédés ou non d'une espace.
- Pour les valeurs saisies sans opérateur au début, l'opérateur "+" sera utilisé.
- Pour les valeurs saisies qui sont alignées sans opérateur, le dernier opérateur "+" ou "-" sur la gauche sera utilisé.

Saisie	Valeurs individuelles	Résultat	
-4+2 1' - 12''+1	-4'+2'+1'-1'+1''	-1' 11''	
14/2' - 6*10 '' 8 1/4	+7'-5'-8''-1''/4''	1' 3 3/4''	
-1 2 3 ' (2^3)	-1'-2'-3'-(+2^+3)''	-6' 8''	

- 4. Autres
- Vous pouvez utiliser un point ou une virgule comme séparateur décimal.
- L'ordre des valeurs saisies n'a pas d'importance.

Saisie	Valeurs individuelles	Résultat
5'0,5 - 1.125	5'+1''/2''-1''-1''/8''	4' 11 3/8''
-3''+6' 0,381dm	-3''+6'+1 1/2''	5' 10 1/2''

Index de l'aide amélioré

Le contenu, la manipulation et la représentation de l'index de l'aide d'Allplan ont été améliorés :

- Le texte des entrées d'index a été révisé : des mots-clés ont été regroupés, des entrées obsolètes supprimées, des doublons retirés et des mots-clés pertinents ajoutés.
- La colonne d'index est à présent plus fonctionnelle et peut être agrandie à la largeur souhaitée, ce qui évite les sauts à la ligne déroutants.



Nous travaillons activement à l'optimiser encore davantage dans les versions à venir.

Interfaces

Importation de fichiers DXF/DWG avec ajustement des coordonnées

Lors de l'importation de fichiers DXF et DWG, les coordonnées font désormais l'objet d'une vérification. Si, lors du mappage automatique, le programme identifie des éléments très éloignés du point global d'Allplan, une section supplémentaire **Ajuster les coordonnées** s'affiche dans la boîte de dialogue de configuration.

Les possibilités d'ajustement des coordonnées suivantes vous sont offertes :

- Déplacer les données sur l'origine (recommandé)
- Calcul et saisie des coordonnées de l'offset de l'origine du projet

(Cette option est inaccessible si un offset a déjà été défini pour le projet.)

• Sans ajustement des coordonnées (non recommandé)

Import: C:\\Documents\TB_20.dwg	?	×
Konfiguration Verändem Speichem		
Koordinatenanpassung Die Datei enthält Bemente, die sehr weit vom Ursprung in Allplan entfernt liegen. Sie können aus folgenden Optionen wählen: Die Daten werden auf den Nullpunkt verschoben (empfohlen)		
 Für der i kuliputrikt des Projektes werden die Onser-Nodranateri emtittet und eingetragen (für das Arbeiten mit großen Koordinaten) Ohne Koordinatenanpassung (Daten werden ohne Anpassung übernommen, nicht empfohle 	en)	
Zurück OK Abbr	echer	۱

Boîte de dialogue étendue lors de l'importation avec de grandes coordonnées

La section Ajuster les coordonnées s'affiche même lorsque l'affichage de la boîte de dialogue est désactivé dans les \rtimes Options en cas d'importation par glisser-déposer.

A noter : La vérification de la présence de grandes coordonnées est uniquement effectuée dans le document principal ; les références sont importées en utilisant le même paramétrage que celui utilisé pour le document principal.

A noter : La boîte de dialogue ne s'affiche pas en cas d'importation par lots, si vous avez déjà défini un décalage supplémentaire dans les Paramètres ou encore si vous avez sélectionné l'option Reprendre centre de gravité comme.

A noter : Dans certains cas, les grandes coordonnées ne sont pas identifiées lors du mappage automatique ; des éléments très éloignés du point global peuvent également se trouver dans les références.

Interface DGN

Il est à présent possible d'incorporer des tableaux de couleurs issus de fichiers SEED dans des fichiers DGN. Cette fonctionnalité peut notamment être utilisée pour la collaboration avec des agences maritimes et des voies navigables.

Interface IFC

Les Paramètres exportation, importation IFC, que vous pouvez appeler par le biais de ins du transfert de données à l'aide des fonctions importer des données IFC et instructions for ter des données IFC, ont été étendus.

La nouvelle option d'exportation Vue d'analyse structurelle vous permet de transférer les données pertinentes pour le calcul statique des éléments d'architecture Mur, Poteau, Poutre, Dalle de plancher et de plafond ainsi que Ouvertures. Ces éléments sont présélectionnés dans la zone Eléments à transférer. Les données transférées peuvent servir de base de calcul pour les programmes de calcul statique. Le paramétrage effectué dans la rubrique Décalage supplémentaire n'est pas pris en compte ; l'option Les couches masquées ne sont pas exportées est grisée.

Dans la zone **Eléments à transférer**, vous pouvez également sélectionner l'option **Références croisées étendues**. Elle vous permet d'exporter des éléments contenus dans des **Références croisées étendues**. Les éléments sont transférés selon leur type d'objet IFC ObjectType.

Export Optionen Zertifizierter CV2.0 Daten-Export Ausgeblendete Schichten nicht übertragen Structural Analysis View	FTW Elemente DGM IFC Proxy Frweiterte XRefs Sonstige Elemente
er &	OK Abbrechen
Importer des données LandXML

Dans le menu Fichier - Importer, vous avez accès à la nouvelle fonction Jan Importer des données LandXML.

Elle vous permet d'importer en tant que jonctions d'éléments dans Allplan des points de terrain 3D et des tracés de routes accessibles sous forme de données LandXML (version 1 et 2) au format *.xml. Vous pouvez ainsi poursuivre dans Allplan le traitement de modèles créés dans d'autres programmes, par exemple en tant qu'éléments de base pour des murs antibruit.

Les données sont placées sur les coordonnées d'origine dans Allplan.

Transfert de données vers SCIA

L'importation/exportation IFC étant mieux adaptée à l'échange de données entre Allplan et SCIA Engineer, les fonctions Importer des données SCIA Engineer et Exporter des données SCIA Engineer du module Interfaces ne sont plus disponibles.

Mise en page des plans et impression

Dans cette zone, les nouvelles fonctions remaniées ont été complétées.

Facteur de redimensionnement en cas de sortie par lots

Lors de l'impression par lots, vous pouvez désormais appliquer les fonctions Facteur de redimensionnement et Redimensionner les plumes à tous les plans sélectionnés d'un simple clic de la souris.

Imprimer des plans	Ψ×			
Imprimer des plans				
Imprimante Profil d'impression				
✓ Sélection				
Plan	1,2			
Eléments à imprimer	Définir			
Impression par lots Autres paramètres				
Personnaliser				
Facteur de redimensionnement	70.71 %			
Mode d'impression				
Démarrer Annuler Fermer				

Transfert de la visibilité des layers

Lors du transfert de la visibilité des layers, la sélection de plusieurs plans est à nouveau possible à l'aide d'un rectangle de sélection et non à l'aide de la boîte de dialogue. Si l' Coption de sélection pour les éléments ambigus est cochée lors de la sélection d'un élément de plan et que la sélection n'est pas univoque, vous pouvez définir la sélection dans la boîte de dialogue habituelle. Par défaut, tous les éléments de plan sont sélectionnés.



Rotation de l'aperçu avant impression

Suite à la demande de nombreux clients, il est à nouveau possible de faire pivoter le détail d'image dans l'aperçu avant impression remanié.

Après sélection de la fonction Après sélection de la fonction Faire pivoter le contenu de la fenêtre, chaque clic sur le bouton Faire pivoter permet de faire pivoter de 90° le détail d'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'échelle définie reste inchangée.



Modeleur 3D

Le langage architectural contemporain s'affranchit de plus en plus de l'orthogonalité. La tendance est aux ouvrages s'apparentant à des sculptures. Cette évolution impose aux projeteurs de faire preuve d'une flexibilité croissante dans la définition des formes et de trouver une solution logicielle leur permettant de modéliser précisément des formes non orthogonales.

L'intégration à **Allplan 2016** du noyau de modélisation Parasolid, leader mondial, offre aux utilisateurs une liberté de conception et une précision accrues lors de la création et de la modification de volumes 3D.

Nouveau noyau de modélisation

Grâce à l'intégration du noyau de modélisation Parasolid de Siemens, leader du marché, Allplan 2016 offre toute la précision nécessaire à la création de formes amorphes. Le programme allie ainsi des performances optimales et une grande liberté de conception.

Le nouveau noyau 3D accroît sensiblement la malléabilité des volumes 3D et augmente visiblement la qualité de la représentation dans la fenêtre d'animation. En outre, la précision renforcée du modèle 3D offre une meilleure qualité de conception. Allplan 2016 est donc synonyme d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure précision pour la conception libre.

Eléments 3D améliorés

Le nouveau noyau de modélisation de Parasolid offre des possibilités d'application étendues, comme par exemple la création de cercles, arcs et courbes véritables. On appelle ces nouveaux éléments 3D des éléments 3D généraux ; il peut s'agir par exemple de volumes 3D généraux, de surfaces 3D générales et de courbes 3D générales.

Les volumes présentant des courbes et des arcs sont notamment reconnaissables au fait que les arcs et les courbes iso sont représentés sous forme de lignes tiretées. Dans tous les cas, l'indication qu'il s'agit d'un nouveau élément 3D général s'affiche lorsque vous placez le réticule sur un élément de ce type dans l'aperçu de la sélection.



Nouveau volume 3D général par rapport aux volumes 3D (représentés par des polygones)

A noter : Pour pouvoir utiliser des éléments 3D généraux dans d'autres modules, comme par exemple en tant que plans de référence dans un module d'architecture, vous devez au préalable les convertir en éléments polygonaux. Cette opération peut être effectuée à l'aide de la fonction H Convertir des éléments qui a été étendue (rubriques connexes "Conversion d'éléments étendue" cf. page 55).

Eléments 3D "circulaires"

Les éléments 3D cercle, surface circulaire, ellipse, surface ellipsoïdale, spline ainsi que cylindre et sphère sont maintenant circulaires et ne sont plus approchés à l'aide de polygones réguliers ou quelconques.

Cercle 3D

Les fonctions Ligne 3D - Cercle 3D permettent à présent de dessiner de véritables cercles sous forme de lignes courbes, et non plus par approximation sous forme de polygones réguliers. Le rayon, le point initial, le point final et l'angle d'ouverture de ces éléments peuvent être modifiés à l'aide de poignées ou de champs de saisie. Dans la palette Propriétés, vous pouvez à présent également modifier plusieurs éléments en une seule opération.

Spline 3D

Les fonctions Ligne 3D et Spline 3D permettent à présent de dessiner les splines sous forme de courbes cubiques hermitiennes, et non plus par approximation sous forme de polylignes. Ces éléments peuvent être modifiés par le biais des points de passage définis. Dans la palette Propriétés, vous avez notamment la possibilité de saisir et modifier les points de passage à l'aide de leurs coordonnées.



Cylindre

Les cylindres créés à l'aide de la fonction **U** Cylindre sont à présent basés sur un cercle "réel" et délimités par des surfaces courbes ; il

n'est plus nécessaire de définir le nombre de sommets du polygone régulier.

Vous pouvez modifier directement le rayon et la hauteur d'un cylindre à l'aide de poignées ou par le biais d'un champ de saisie. Vous disposez en outre de possibilités de modification supplémentaires dans la palette **Propriétés**.



Sphère

Les sphères créées à l'aide de la fonction Sphère sont à présent délimitées par des surfaces courbes ; la distinction entre discrétisation en triangles et globe n'a plus lieu d'être.

Vous pouvez modifier directement le rayon d'une sphère à l'aide de poignées ou par le biais d'un champ de saisie. Vous disposez en outre de possibilités de modification supplémentaires dans la palette **Propriétés**.



Les sphères sont converties en volumes 3D sous forme de globes.



Nouvelles fonctions de modélisation

Du fait de l'intégration du nouveau noyau de modélisation, le programme propose de nouvelles fonctions de modélisation étendant et remplaçant les fonctions antérieures.

A noter : Avec les nouvelles fonctions de modélisation, les éléments de base (profil, trajectoire, axe, etc.) sont conservés. Nous recommandons de dessiner les éléments de base sur un calque dédié actif en arrière-plan et de créer les surfaces et volumes dans le calque actif.

Extruder le long de la trajectoire

La fonction \bigotimes Extruder le long de la trajectoire remplace la fonction \bigotimes Volume de translation.

La fonction Se Extruder le long de la trajectoire vous permet de créer des volumes ou des surfaces en extrudant un profil ouvert ou fermé le long d'une trajectoire.

Les profils discontinus sont pris en charge. Un aperçu de l'élément extrudé s'affiche et vous disposez de plusieurs possibilités pour faire pivoter le profil le long de la trajectoire.



A noter : Le profil doit être plan et ne peut pas être interrompu ou se couper lui-même. Il peut être fermé ou ouvert. Lorsque le profil se compose de plusieurs éléments et ne peut pas être sélectionné d'un seul clic, vous pouvez le sélectionner à l'aide de la Fonction multiple.

A noter : La trajectoire doit être plane et ne peut pas être interrompue ou se couper elle-même. Vous pouvez aussi utiliser un tracé n'ayant aucun point commun avec le profil. Dans ce cas, sélectionnez le point initial et le point final du tracé et déplacez-le dans le profil.

Révolution

La nouvelle fonction **A** Révolution remplace la fonction **A** Volume de révolution.

La fonction $\overset{\textbf{de}}{=}$ **Révolution** vous permet de dessiner des volumes ou des surfaces en faisant tourner un profil autour d'un axe.

Le profil peut présenter des interstices ou se composer d'une juxtaposition de profils ouverts et fermés. L'axe de révolution peut ne pas être placé dans le même plan que le profil.

Le résultat s'affiche dans un aperçu. Vous pouvez modifier librement l'angle de révolution à l'aide de poignées ou par le biais du champ de saisie, puis créer le volume à l'aide d'**Appliquer**.



(A) Profil et axe (isométrie)

(B) Aperçu du volume de révolution (isométrie)

(C) Volume terminé (représentation avec faces cachées)

A noter : S'il s'agit d'un profil fermé ou d'une révolution de 360°, vous pouvez opter pour la création d'un volume ou d'une surface. S'il s'agit d'un profil ouvert, seule une surface est possible.



Loft

La nouvelle fonction 🚳 Loft remplace 🍱 Volume de liaison.

La fonction Loft vous permet de relier un nombre quelconque de profils plans ouverts ou fermés (au moins deux) à un volume ou à une surface. Les profils peuvent avoir un nombre de points ou de sommets différent. Il n'est pas nécessaire que les profils soient reliés par des lignes de liaison.



A noter : Si un seul des profils n'est pas fermé, il n'est possible de créer que des surfaces. Si les profils sont fermés, vous pouvez spécifier si vous souhaitez créer un volume ouvert ou fermé.

A noter : Les profils doivent être plans, mais ne pas se trouver dans des plans parallèles.

A noter : Les profils du loft sont reliés au niveau des points de départ ; les autres points suivent dans l'ordre de la saisie. Vous pouvez mettre à profit cette propriété de façon ciblée pour modéliser des volumes en spirale. Si vous voulez éviter les volumes vrillés, veillez à définir des points initiaux quasiment superposés et à saisir les profils dans la même direction. Vous pouvez également faire pivoter des profils individuels ultérieurement. S'il n'est pas possible d'éviter les volumes vrillés ou se coupant eux-mêmes, vous pouvez éventuellement utiliser la fonction Balayage trajectoire (cf. page 46).



Balayage trajectoire

La fonction ⁴ Balayage trajectoire remplace la fonction ⁴ Volume constitué à partir de lignes/surfaces.

La fonction G Balayage trajectoire vous permet de créer des volumes ou des surfaces 3D à partir d'au moins deux profils reliés les uns aux autres le long d'une trajectoire. Les profils peuvent avoir un nombre de points ou de sommets différent et ne doivent pas nécessairement être plans.

Vous pouvez utiliser un nombre quelconque de profils et de trajectoires. Les trajectoires peuvent également se couper, auquel cas elles doivent être au nombre de deux au minimum.



Extruder en tant que nouvel élément

La fonction Extruder propose une nouvelle option intitulée Nouvel élément. Lorsque cette option est activée, l'élément extrudé est toujours créé en tant que nouvel élément et ne modifie pas l'élément existant, c'est-à-dire qu'il n'est ni soustrait, ni ajouté à l'élément existant. Ceci vous permet par exemple de créer des surfaces ou des volumes semblables et de les déplacer à l'endroit souhaité, par exemple afin de les utiliser comme élément de base pour la nouvelle fonction **Extruder le long de la trajectoire**.



Extruder des contours sur une surface

Si vous souhaitez extruder ou découper un contour dans une surface à l'aide de la fonction **b** Extruder, les axes des X, des Y et des Z du repère local s'affichent dans l'aperçu lors de la sélection de la surface et sont utilisés comme plan de travail. Les dimensions saisies sous forme de valeurs numériques et les aides au dessin accessibles dans le menu contextuel se rapportent à ce repère local.



Fonctions de modification en 3D

Modification à l'aide de poignées et palette Propriétés

Vous disposez désormais des mêmes possibilités de **modification** d'objet directe pour les éléments 3D que pour les autres éléments de dessin et de construction : sélectionnez simplement l'élément concerné et servez-vous des poignées et des champs de saisie pour le modifier. Vous pouvez également vous servir de poignées dans le cadre de certaines fonctions d'édition, par exemple pour modifier de façon intuitive le rayon d'une courbure.



Eléments 3D dans la palette Propriétés

Dans la palette **Propriétés**, vous pouvez maintenant modifier les **Propriétés de format** d'un ou de plusieurs éléments 3D et modifier les paramètres de visualisation tels que l'**aspect de surface** et le **mappage**. En outre, vous pouvez y paramétrer le type et le nombre des courbes iso (courbes U et V) des éléments 3D généraux.



Nouvelles fonctions de modification de volumes

De nouvelles fonctions de modification de volumes, semblables à celles que vous connaissez déjà du module **Dessin**, ont également été développées.

Modifier la distance au bord

La fonction a Modifier la distance au bord vous permet de modifier deux bords ou plus d'un volume 3D polygonal ou d'une surface 3D en saisissant un espacement ; les bords doivent dans ce cas se trouver dans le même plan.

Un aperçu de la modification de la géométrie s'affiche jusqu'à ce que vous positionniez le point ou que vous validiez la valeur saisie.



Arrondir les bords

La fonction Arrondir les bords vous permet d'arrondir certains bords ou tous les bords d'un volume 3D en saisissant un rayon donné.

Vos saisies s'affichent dans un aperçu jusqu'à ce que vous enregistriez le volume à l'aide d'**Appliquer**. L'option **Toutes les arêtes** vous permet d'arrondir toutes les arêtes du volume en une opération.



Chanfreiner les bords

La fonction Chanfreiner les bords vous permet de chanfreiner certains bords ou tous les bords d'un volume 3D avec un espacement défini. Vous pouvez saisir la distance sous forme de valeurs numériques ou la définir à l'aide de poignées.

Vos saisies s'affichent dans un aperçu jusqu'à ce que vous enregistriez le volume à l'aide d'**Appliquer**. L'option **Toutes les arêtes** vous permet de chanfreiner toutes les arêtes du volume en une opération.



Modification analogue à la 2D

De nombreuses fonctions de modification disponibles pour le travail en 2D peuvent à présent être appliquées à des éléments 3D ; elles sont accessibles dans le module Modeleur 3D.

Les fonctions suivantes peuvent maintenant être appliquées aux lignes 3D situées dans le même plan et aux surfaces 3D :

- TRelier deux éléments
- 🦳 Arrondi d'éléments
- 🖉 Chanfrein

Les fonctions jusqu'ici accessibles en 2D peuvent désormais être appliquées aux lignes 3D :

- 🔊 Rassembler des lignes en polygones
- 🖄 Décomposer polygone en lignes

Dans le cadre des fonctions S Ligne 3D et Surface 3D, vous pouvez maintenant d'emblée créer les dessins préliminaires et les croquis des volumes 3D complexes en trois dimensions ; la rotation et la conversion en 3D ne sont plus nécessaires.

Les fonctions suivantes ont été développées :

- A Scinder volumes 3D au moyen d'un plan Cette fonction vous permet non seulement de scinder des volumes, mais aussi des lignes 3D, des arcs de cercle 3D et des splines 3D.
- III Parallèle à un élément

Cette fonction peut également s'utiliser sur les arcs de cercle 3D et les splines 3D. Les parallèles à des éléments 3D sont représentées sous forme d'aperçu en couleur de construction d'aide jusqu'à ce que vous confirmiez le nombre de parallèles en appuyant sur la touche ENTREE.



Filtre d'éléments étendu

Le **Filtre d'éléments** (barre d'outils Assistant filtres) a été étendu pour vous permettre de modifier plus aisément les nouveaux éléments 3D. En plus des éléments 3D, vous pouvez maintenant filtrer les nouveaux éléments 3D généraux tels que les cercles 3D et les splines 3D.



Conversion d'éléments étendue

L'utilisation d'éléments 3D généraux, de sphères ou de cylindres par exemple, dans les modules d'architecture n'est pas encore prise en charge : les courbes doivent d'abord être décomposées en polygones.

c	onvertir des éléments		
	Mode de conversion		
	Architecture en dessin 2D Architecture en volume 3D		
	Courbes 3D en tracé polygonal 3D		
	El genie civil, pont en volume 3D Elément 3D général en volume/surface 3D		
	Pièces en 2D polyligne		
	OK Annuler		

Pour ce faire, de nouvelles options sont proposées dans la fonction Convertir des éléments :

- Courbes 3D en tracé polygonal 3D
- Elément 3D général en volume/surface 3D

Vous pouvez paramétrer le type et la qualité de la conversion.

2D en 3D

L'option **Dessin 2D en lignes 3D** vous permet à présent de convertir des arcs de cercle et des splines 2D en éléments 3D.



Echanges de données améliorés

Interface avec Rhino

Les cercles, les arcs de cercle et les splines 3D sont à présent exportés sous forme de courbes vers Rhino.

Les cercles, les arcs de cercle et les splines 3D issus de Rhino sont à présent importés dans Allplan sous forme de courbes.

Interface avec CINEMA 4D

Les cercles, les arcs de cercle et les splines 3D sont à présent exportés sous forme de courbes vers CINEMA 4D.

Les cercles, les arcs de cercle et les splines 3D issus de CINEMA 4D sont à présent importés dans Allplan sous forme de courbes.

Interface avec AutoCAD

Les cercles, les arcs de cercle et les splines 3D issus d'AutoCAD sont à présent importés dans Allplan sous forme de courbes.

Visualisation et animation

Modes de vue (représentation à l'écran)

Les modes de vue disponibles pour la représentation à l'écran de vos données de conception ont également été développés plus avant.

Astuce : La fonction Enregistrer le contenu de la fenêtre dans une image bitmap (menu Fichier ou menu contextuel en mode de déplacement) vous permet d'enregistrer dans une image distincte un paramétrage ou une scène actuellement configurée dans la représentation à l'écran.

Représentation sous forme de "Modèle blanc"

La nouvelle option **Modèle blanc** disponible pour les modes de vue utilisant la méthode de rendu **RT_Render** (tels que le mode de rendu prédéfini **RTRender** par exemple) vous offre la possibilité de représenter votre modèle sous la forme d'un modèle architectural confectionné en carton blanc ou à l'aide de panneaux KAPA®.

Dans ce mode de représentation, les remplissages et les textures existants sont automatiquement masqués et le décor est exclusivement représenté avec des ombrages faiblement contrastés. La réflexion et la transparence sont toujours prises en compte.



Pour visualiser votre modèle sous forme de "modèle blanc"

- 1 Dans la barre d'outils Fenêtre, ouvrez le champ de liste Mode de vue.
- 2 Pointez sur le mode de vue pour lequel vous souhaitez activer la représentation sous forme de modèle papier blanc.

Important ! Il doit s'agir d'un mode de vue utilisant la méthode de rendu RT_Render.

3 Cliquez sur 🖉 Modifier le mode de vue.

La palette Mode de vue s'affiche.

- 4 Sélectionnez l'option Modèle blanc dans les Paramètres.
- 5 Cliquez sur Fermer.

6 Lancez la représentation du modèle avec le mode de vue que vous venez de modifier.

A noter : Vous pouvez revenir à la représentation normale en désactivant l'option Modèle blanc.

Représentation en mode de vue Sketch optimisée

Dans tous les modes de vue utilisant la méthode de rendu Sketch (comme le mode de vue prédéfini Sketch par exemple), les surfaces non planes ne sont plus représentées de façon triangulée, c'est-à-dire sous forme de triangles juxtaposés, mais sous forme "arrondie".

La représentation dans ces modes de vue s'en trouve sensiblement améliorée.

Supplément d'informations lors du rendu en temps réel

Des informations supplémentaires sont disponibles lors du calcul d'un rendu en temps réel. Dans tous les modes de vue utilisant la méthode de rendu **Rendu_RT** (le mode de vue prédéfini **RTRender** par exemple), vous disposez à présent d'un supplément d'informations sur l'état d'avancement du calcul.

Affichage du pourcentage d'avancement du calcul en rapport avec le critère d'arrêt "Qualité"

En cas d'utilisation du critère d'arrêt **Qualité**, le programme ne fournissait jusqu'à présent aucune indication sur le moment où le niveau de qualité paramétré était atteint et le processus de calcul terminé.

Désormais, le pourcentage d'avancement s'affiche également :



Affichage en cas d'interruption du calcul du rendu

En cas d'interruption du calcul d'un rendu en temps réel (par exemple en cas d'appel de la fonction Sélection d'éléments), cette information est à présent explicitement affichée à l'écran :



Représentation simplifiée du modèle en cas de changement de perspective

Pour préserver la fluidité des changements de perspective dans les modèles complexes et volumineux, le programme affiche, à partir d'un volume de données spécifié, une représentation simplifiée des modèles affichés avec l'un des modes de vue utilisant les méthodes de rendu Faces cachées, Ombrage ou Sketch. Pour ce faire, les surfaces et les textures sont temporairement masquées (à gauche). Le modèle peut ainsi être affiché dans la perspective souhaitée de façon rapide et sans à-coups.

Le modèle est représenté avec tous les détails conformément au mode de vue sélectionné une fois que vous avez réglé la perspective finale, c'est-à-dire que vous relâchez le bouton de la souris (à droite).



Animation

Dans l'animation, les possibilités de simulation des conditions d'éclairage d'une scène ont été étendues.

Copie de sources de lumière

Les sources de lumière artificielles réglées pour un projet par le biais de la fonction **Définir les lumières pour le projet** peuvent être copiées individuellement ou collectivement à l'intérieur du projet. Pour copier plusieurs sources de lumière, vous pouvez par exemple utiliser une zone de sélection ou la fonction multiple.

Définir la lumière du projet	τ×	
듣 Définir la lumière du projet	 Modifier la lumière 	
Type de lumière		
Propriétés de lumière		
Nom	Cône	
Couleur		
Intensité	100 %	
Angle de la lumière (°)	30.0	
Déplacer 🕼 Pivoter 🙀 Copier 💥 Suppriner Copier la lumière Annuler		

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la rubrique "Copier des sources de lumière" de l'aide d'Allplan.

Contrôle de l'intensité d'éclairage

Vous pouvez contrôler de façon ciblée l'intensité lumineuse des sources de lumière artificielles définies par le biais de la fonction **Définir les lumières pour le projet**, et donc par là l'intensité de l'éclairage. L'éclairage de la scène peut ainsi être simulé de façon encore plus réaliste en augmentant ou en réduisant l'intensité des sources de lumière isolées.

Définir la lumière du projet	4 ×	
🗢 Définir la lumière du projet 🕨 Modifier la lumière		
▶ Lumière		
› Type de lumière		
Propriétés de lumière	E	
Nom	Spot	
Couleur		
Intensité	50 %	
Angle de la lumière (°)	30.0	
Angle lumière intérieur e	50.00 %	
🛟 Déplacer 🐓 Pivoter 🛅 C	opier 💢 Supprimer	
	OK Annuler	

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la rubrique "Définir une nouvelle source de lumière" de l'aide d'Allplan.

Rendu

Lors du rendu également, de nouvelles possibilités de simulation de conditions d'éclairage proches de la réalité sont proposées.

Rendu avec CineRender R15

La version 2016 intègre CineRender R15, le moteur de rendu de CI-NEMA 4D R15 de Maxon.



Ce moteur de rendu permet en particulier d'effectuer un rendu selon la méthode "Ambient Occlusion" (voir aussi "Nouvelle méthode d'ombrage "Ambient Occlusion" (cf. page 64)").

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les autres avantages et nouveautés de CineRender R15, veuillez vous rendre sur le site Web de Maxon (http://www.maxon.net/de).

Nouvelle méthode d'ombrage "Ambient Occlusion"

L'intégration du moteur CineRender R15 permet notamment l'utilisation d'une méthode d'ombrage supplémentaire, la méthode "Ambient Occlusion" (français : occultation ambiante).

La méthode "Ambient Occlusion" est une technique d'ombrage pouvant être mise en œuvre avec la méthode de rendu "Illumination globale" et permettant d'obtenir un ombrage proche de la réalité d'une scène avec des temps de calcul réduits. En outre, cette méthode améliore l'effet de détail en appliquant un ombrage supplémentaire aux arêtes et aux angles.

L'option "Ambient Occlusion" est par exemple utilisée pour simuler les conditions d'éclairage sous un ciel voilé sans rayonnement solaire direct. La méthode convient aussi bien pour les perspectives intérieures que pour les scènes d'extérieur.

Même si, compte tenu de l'objectif de réduction du temps de calcul, le résultat obtenu n'est pas correct du point de vue de la physique, il est généralement suffisamment bon pour vous permettre de renoncer à un rendu avec éclairage total, extrêmement chronophage.

A noter : Si votre objectif est de parvenir à un résultat physiquement correct, vous devez sélectionner l'une des méthodes de rendu plus chronophages et paramétrer correctement l'éclairage global de la scène.

Résultat du rendu sans (à gauche) et avec (à droite) application de la méthode "Ambient Occlusion" :





Pour lancer le rendu d'une image à l'aide de la méthode "Ambient Occlusion" :

1 Cliquez sur 🙆 Rendu d'image.

La palette Rendu s'affiche ensuite.

2 Activez l'option Ambient Occlusion sous Paramètres généraux.

A noter : Le paramètre sélectionné ici s'applique également à l'enregistrement d'un film à l'aide de la méthode de calcul **Rendu**.

3 Si nécessaire, configurez les autres paramètres de la fonction "Ambient Occlusion".

Cliquez pour cela sur le bouton **Edition** se trouvant à côté de **Paramètres avancés** sous **Qualité**.

4 Lancez le rendu de l'image.
SmartParts

Les fonctions SmartPart éprouvées offrent un grand nombre d'objets paramétrables et facilitent considérablement la personnalisation et la représentation conforme aux règles "métiers" des plans. Ces SmartParts sont constamment étendus pour répondre aux exigences accrues vis-à-vis de ces objets et rendre plus efficace la création des plans.

Les nouveaux modèles d'objets porte levante et fenêtre de toit ont été ajoutés dans Allplan 2016.

- La porte levante a été spécialement développée pour une utilisation dans la construction industrielle.
- Les fenêtres de toit complètent l'offre de fenêtres et de portes.

Icônes de prévisualisation des SmartParts personnalisés

Jusqu'à présent, l'image associée aux SmartParts enregistrés par l'utilisateur dans la bibliothèque était la même pour tous les éléments du même type. Même s'il était possible de la modifier ultérieurement, cette modification était relativement complexe et chronophage.

Voici par exemple les icônes de prévisualisation de fenêtres Smart-Part nouvellement créées :



Un nouveau service déclenché lors de l'enregistrement de la bibliothèque assure désormais la génération automatique d'une image pour l'icône de prévisualisation. Cette image est basée sur l'aspect effectif du SmartPart concerné :



il est ainsi possible de distinguer clairement les SmartParts non seulement à l'aide de leur description, mais aussi à l'aide de l'icône de prévisualisation.

SmartPart Fenêtre de toit

Dans le module Général : toits, plans de référence, coupes, une nouvelle fonction a été ajoutée dans le cadre Créer : la fonction SmartPart Fenêtre de toit. Cette fonction permet de créer des SmartParts modélisant des fenêtres de toit rectangulaires. Lorsque la fonction est sélectionnée, la palette Propriétés du SmartPart Fenêtre de toit située sous l'onglet Eléments s'ouvre et vous pouvez immédiatement débuter la modélisation d'un SmartPart personnalisé. Sur l'onglet Protection solaire, vous pouvez associer un volet roulant ou un store.



Les SmartParts Fenêtre de toit sont placés dans des baies de fenêtres rectangulaires. Le SmartPart Fenêtre de toit peut être modifié à l'aide des poignées et des paramètres de la palette, tout comme pour les autres SmartParts.

Vous pouvez enregistrer vos SmartParts dans les favoris via Erregistrer dans les Favoris ou les enregistrer dans la bibliothèque.

Vous pouvez effectuer une analyse des SmartParts Fenêtre de toit à l'aide de la fonction **E Rapports** et du fichier Fenêtre de toit.rdlc. Vous obtenez ici une liste des fenêtres de toit (classées selon le type d'ouverture) et des dimensions des ouvertures de gros œuvre associées (largeur, longueur, surface).

Nouvelles ferrures pour SmartParts de fenêtres et de portes

Lors de la modélisation de SmartParts de fenêtres et de portes à l'aide des fonctions **H** Fenêtre SmartPart et **P** Porte SmartPart (module Base : murs, ouvertures, éléments de construction, cadre Créer) vous disposez de différents nouveaux types de ferrures :

Propriétés	Ψ×
Fonc Assis Objets Bibli Con Layer	Propr
🖽 Fenêtre	•
✓ Fenêtre	
	Eléments
	Représentati
	Représentati
	Paramètres
Tout S	Appui de fe
Charnière 🕕 Aucun éq 🏅	a
Côté du cadre	nêtre
Feuillure Feuillure Symbole de fenêtre 2D Représentation 3D Constant de point de	nte rte ension orte avec rosett orte avec rosett nti-panique ement
순 🗊 🔝 🕸 🗍 Fe	rmer

Nouvelle porte SmartPart

La fonction Porte SmartPart (module Base : murs, ouvertures, éléments de construction, cadre Créer) contient désormais un nouveau SmartPart : Porte levante.

Propriétés		φ×
Fonc Propr Assis Ob	jets Bibli Con Li	ayer
Porte levante		•
Porte levante		٦
6 **	0	Eléments
		Représentati
\$ () () () () () () () () () () () () ()	② ④ [†] #	Représentati
Panneaux		tres
▼ Ferrure	=	aramè
Rayon du cylindre	0.0800 1	4
ະur du profil L (longitudinal)	0.1200 2	
Profondeur du profil L	0.1400 3	
Epaisseur du profil	0.0050 ④	
Cadre de montage		
Créer		
Largeur	0.0500 (5)	
Profondeur	0.1000 6	
Distance à l'huisserie	0.0200 7	
- Huisserie		
Créer		
Largeur	0.0200 -	
¢ f 🛙	🕸 🛛 Ferme	er

Vous pouvez effectuer l'analyse des SmartParts Porte levante à l'aide de différents fichiers accessibles dans la fonction Rapports, comme par exemple Portes (détails).rdlc.

Représentation des surfaces en 2D et en 3D

Lors de la modélisation de SmartParts de fenêtres et de portes à l'aide des fonctions **Fenêtre SmartPart** et **Porte SmartPart** (module **Base : murs, ouvertures, éléments de construction,** cadre **Créer**) vous pouvez opter pour une représentation des surfaces en 2D ou en 3D. Vous pouvez affecter un hachurage, un motif un remplissage ou un style de surface aux surfaces.

Voici un exemple de représentation des surfaces d'une fenêtre SmartPart avec store et appui de fenêtre intégrés :

Dans la palette de la fenêtre SmartPart, les paramètres suivants ont été définis pour la **représentation des surfaces** des fenêtres dans les onglets **Représentation 2D** et **Représentation 3D** :

Propriétés				φ×
Fonctio Propriétés	Assista Objets	Biblioth Co	nnect L	ayer
 Format Représentation des 	surfaces			
	Hachurage 📃	391 2222] -	ati
	Motif 🗹	404 ///////////////////////////////////	1 -	ésent
	Remplissage 🗌	0] -	Repr
S	tyle de surface 📃	Holz quer	-	Re
ළු ණ 📘		\$	Ferme	er 📄
Propriétés				Ψ×
Propriétés Fonctio	Assista Objets	Biblioth Co	nnect	Р× ayer
Propriétés Fonctio Propriétés	Assista Objets	Biblioth Co	nnect L	₽× ayer ≏
Propriétés Fonctio Propriétés Format Représentation des	Assista Objets	Biblioth Co	nnect L	₽ × ayer ▲
Propriétés Fonctio Propriétés Format Représentation des	Assista Objets	Biblioth) Cor		sentati R • Å
Propriétés Fonctio Propriétés Format Représentation des	Assista Objets	Biblioth Col 391 ZZZZZ 404 WKKENSKKK		čeprésentati R 🕨 Jake
Propriétés Fonctio Propriétés Format Représentation des	Assista) Objets surfaces Hachurage Motif Remplissage 🗹	Biblioth Cor 391 ZZZZ 404 <i>1080888</i> 5	nnect [L	Représentati R 🔹 📩
Propriétés Fonctio Propriétés Format Représentation des S	Assista Objets surfaces Hachurage Motif Remplissage tyle de surface	Biblioth Col 391 22222 404 000000000000000000000000000000000000		Représentati R V tak

La représentation des surfaces des appuis de fenêtre et des stores intégrés peut également être activée :

Propriétés	φ×	Propriétés 📮 🗙
Fonctions Propriétés Assistants Objets Biblioth Connect L	Layer	Fonctions Propriétés Assistants Objets Biblioth Connect Layer
Appui de fenêtre	Eléments	Volets roulants
	Représentati	
Extérieur	ti	**
Exteriour Représentation 2D	ésenta	enta (4)
Représentation des surfaces	Repre	▼ Paramètres
Hachurage 304 EXXXXX • Motif 307 • Remplissage V 2 •	Paramètres	Type de construction Ouvert % 70
Style de surface Metall Intérieur Intérieur Représentation 2D	Appui de fe	Lames, rails
Intérieur Représentation 3D		Représentation des surfaces
 Représentation des surfaces 	roula	Hachurage 🗌 304 🚥 👘
Hachurage 304 2000 10 million	Volets	Motif 369
Style de surface Holz quer]	
순 🗊 🔲 🕸 🕞 Ferm	er	🖆 🗊 🦉 📔



Autres nouveautés en matière d'architecture

Le mode d'ouverture de porte devient un élément d'architecture à part entière

Jusqu'à présent, la plume, le trait, la couleur ou le layer d'un mode d'ouverture de porte ne pouvaient être modifiés durablement qu'en répétant l'insertion du symbole de mode d'ouverture de porte.

Désormais, les modes d'ouverture de porte ne peuvent être traités que comme des éléments d'architecture complets dans Allplan.

Lorsque vous cliquez sur la ligne ou l'arc de cercle, l'ensemble de l'élément est sélectionné et vous pouvez par exemple le modifier en une seule opération à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format. La définition de propriétés de format, du layer par exemple, différentes pour l'arc et la ligne n'est plus possible qu'à l'aide de SmartParts.



A noter : En cas d'utilisation d'une macro et d'un mode d'ouverture de porte, les éléments invisibles de la macro ne sont pas modifiés, comme c'était le cas dans la version antérieure. La bibliothèque d'Allplan offre aux architectes un grand nombre d'objets utiles. Dans Allplan 2016, la bibliothèque compte de nouveaux objets, tels que des arbres, des haies, des fenêtres de toit et des portails, et les objets qu'elle contenait déjà ont été retravaillés.

La convivialité et l'ergonome du programme s'en trouvent nettement améliorées. Par ailleurs, l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que la sélection multiple, les filtres et le tri permettent une utilisation plus flexible de la bibliothèque.

Nouveautés générales dans les bibliothèques

Palette Bibliothèque avec hiérarchie plate

Jusqu'à présent, les éléments de bibliothèque **Symbole**, **Macro** et **SmartPart** étaient strictement séparés. Dans la palette Bibliothèque, vous deviez tout d'abord décider du type d'élément que vous souhaitiez utiliser avant de pouvoir sélectionner l'élément lui-même. De même, il n'était pas possible d'effectuer une recherche dans tous les types d'éléments.

Désormais, il n'existe plus qu'un niveau hiérarchique : chaque élément de bibliothèque peut être enregistré dans un dossier de votre choix indépendamment de son type. Les recherches portent sur tous les types d'éléments enregistrés dans le dossier sur lequel vous effectuez la recherche.

Lorsque vous sélectionnez un élément, vous identifiez immédiatement son type. Le type de chaque élément de bibliothèque est identifié par une petite icône :

- Symbole ou Symbole avec ressources
- Macro ou Macro avec ressources
- 🗊 SmartPart

Règles élémentaires

Les règles suivantes s'appliquent dans la bibliothèque :

- Les noms de symboles peuvent avoir une longueur maximale de 70 caractères.
- Le nom du chemin peut comporter jusqu'à 180 caractères.
- Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés :
 / \ : "? *> < |
- Vous pouvez créer autant de sous-dossiers que souhaité, jusqu'à atteindre la longueur de chemin maximale.

Tri et filtre

La fonction **Filtre** vous permet d'afficher ou de masquer certains types d'éléments de bibliothèque (symboles, macros, SmartParts).

La fonction $\downarrow 2$ Critère de tri vous permet de classer les éléments de bibliothèque alphabétiquement ou selon la date d'enregistrement de manière croissante ou décroissante.

La fonction Asquer les dossiers vides vous permet de masquer les dossiers qui ne contiennent aucun élément de bibliothèque. Si des dossiers sont masqués, l'icône est modifiée et apparaît comme enfoncée.

Fichiers individuels au lieu de dossiers de catalogues

Jusqu'à présent, les symboles et les macros étaient enregistrés dans les dossiers de bibliothèque ZSY ou OM*. Ces dossiers de catalogues étaient des conteneurs fermés, qui devaient être gérés par le biais de fonctions spéciales. Des fichiers individuels *.SYM ou *.NMK pouvaient exister, mais ils constituaient l'exception.

A présent, tous les éléments de bibliothèque sont enregistrés dans des fichiers distincts dans le dossier \Library :

- Symboles en tant que fichiers *.SYM
- Macros en tant que fichiers *.NMK
- SmartParts comme jusqu'à présent en tant que fichiers *.SMT

Gestion d'éléments de bibliothèque

La gestion des éléments de bibliothèque n'est plus effectuée dans **ProjectPilot** ; les fonctions prévues à cet effet ont été retirées.

Le paramétrage des chemins proposés par défaut pour les fichiers de symboles et macros dans **Coptions** – **Environnement de travail** – **Emplacements** n'étant plus nécessaire, la fonction correspondante a également été supprimée.

Administration dans la palette Bibliothèque

La création de nouveaux dossiers et groupes ainsi que l'insertion d'éléments de bibliothèque s'effectue à l'aide de la barre de fonctions dans la palette Bibliothèque.

Vous pouvez effectuer les autres opérations d'administration à l'aide du bouton ou du menu contextuel ; selon le chemin sélectionné, vous pouvez copier, renommer, couper ou supprimer des dossiers et des éléments de bibliothèque.

En outre, vous pouvez ouvrir les dossiers modifiables (pas ceux du chemin **Standard**) directement dans l'Explorateur Windows, afin d'y effectuer des opérations d'administration.

lest	X	Supprimer	
		Renommer	
	6	Copier	
	Ж	Couper	
		Les macros créent une ouverture de type Les macros prennent en compte les matériaux de revêtement dans l'animation, les coupes	*
		Ouvrir dans Windows Explorer	

Administration dans l'Explorateur Windows

Si vous souhaitez copier, déplacer ou renommer un volume de données important dans la palette **Bibliothèque**, vous avez intérêt à effectuer ces tâches en vous servant des possibilités offertes par l'Explorateur Windows, au lieu d'appeler la fonction in ou le menu contextuel pour chaque dossier ou élément de bibliothèque individuel.

Administration des éléments de bibliothèque dans l'Explorateur Windows, étapes importantes

- 1 Ouvrez la palette Bibliothèque.
- 2 Sélectionnez un chemin modifiable (pas le chemin Standard).
- 3 Accédez au dossier dans lequel ou sous lequel vous souhaitez apporter des modifications.

Le dossier souhaité s'ouvre dans l'Explorateur Windows.

- 5 Procédez aux modifications en exploitant les possibilités offertes par l'Explorateur Windows.
- 6 Fermez l'Explorateur Windows.

Les modifications sont immédiatement visibles dans la palette Bibliothèque. Vous devrez éventuellement ouvrir brièvement le dossier supérieur, afin de permettre la mise à jour des dossiers traités.

Symboles et macros avec ressources

Via le bouton ou dans le menu contextuel des symboles et macros modifiables (chemins Bureau, Projet, Privé et Dossier d'import/export), vous avez accès à l'option Ressources incluses.

Elle vous permet de définir si les ressources sont enregistrées dans l'élément de bibliothèque ou si elles sont reprises du projet en cours.

- Lorsque l'option **Ressources incluses** est désactivée, ce sont les ressources du projet concerné qui sont utilisées.
- Lorsque l'option Ressources incluses est activée, les ressources actives sont copiées dans l'élément de bibliothèque et enregistrées. L'élément de bibliothèque conserve alors sa représentation dans d'autres projets également. Vous avez ainsi la possibilité de transmettre vos éléments de bibliothèque personnalisés accompagnés de leurs ressources à des agences partenaires.

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et copier les ressources en une seule opération.

Les éléments de bibliothèque contenant des ressources sont pourvus de symboles spéciaux :

- Symbole ou Symbole avec ressources
- Macro ou Macro avec ressources

Bibliothèques fournies

Les bibliothèques fournies avec le programme ont été élaguées, complétées et restructurées. Les symboles sont désormais enregistrés dans le même dossier que les autres données fournies avec le programme, à savoir le dossier ETC, et non plus sous SYM dans le dossier du standard du bureau STD.

Nouveaux contenus

Les bibliothèques fournies avec le programme contiennent notamment les nouveaux éléments suivants :

- Arbres méditerranéens Ces éléments comprennent cinq variétés d'arbres en trois tailles chacune.
- Haies
 en trois tailles
- Fenêtres de toit Différentes fenêtres oscillantes et battantes sont désormais disponibles.



Elaguage des contenus existants

Les contenus existants des bibliothèques ont été élagués et restructurés.

- Une grande partie des contenus n'est plus fournie avec le programme, mais reste disponible dans Allplan Connect. C'est la raison pour laquelle l'installation d'Allplan est à présent plus rapide.
- Les éléments de bibliothèque restants ont été restructurés afin de vous permettre de mieux exploiter les nouveautés.
- Les bibliothèques complètes de la version précédente du programme sont disponibles sur Allplan Connect.
- Les ressources et les définitions de macros ont été retravaillées et simplifiées.

Définition et ressources des macros

Pour faciliter la modification de la représentation des macros, leur définition et leurs ressources ont été remaniées. La modification de l'épaisseur de trait, des remplissages en 2D et des ressources en 3D a été simplifiée.

Les contenus fournis avec Allplan s'en trouvent simplifiés et se prêtent mieux à un usage en plusieurs langues.

Les modifications suivantes ont été apportées :

- Les macros sont maintenant plus faciles à utiliser : elles ne comportent plus qu'une sous-macro pour la 2D et la 3D et ne varient donc plus en fonction de l'échelle plan.
- La représentation en 2D des macros possède à présent le layer Standard et le format Répartition :

léfinition de ma	ro				ą	×
Foncti Assist.	Objets	Bibliot	. Conn	ect Layer	Définit	i
Nom_de_fichier	Nouvelle ma	cro		Options		Â
Enreg. dans:	Bureau (Mac	ro\		Lay	er	
	.					
De	finir une nouv	velle sous	macro			
÷ =			+	+	+	
Nouvelle mad	ro					
Attributs						
N° de p	osition		1			
Facteur			1.0000	00		
Définitio	n hauteur		0.0000	00		
Chaînag	e à		Non			
Drise on	compte		Non			-
Format			Répartit	ion		
Orare	17		керагск	ion		
Attribut	s suppleme	ntaires	•••			
Layer des é	éléments de	la sous-r	macro	×		
Conserver le layer des éléments						
Tous les éléments sur le layer standard						
Tous les éléments sur le layer en cours						
		ОК		Annuler		
		_	_	_		

- Chaque représentation en 2D ne comporte qu'un style de surface, afin de vous permettre de travailler de façon souple et d'utiliser des types de dessin.
- Si vous avez effectué une nouvelle installation d'Allplan, vous disposez de nouveaux styles de surfaces pour les macros.
- Lors d'une mise à niveau, le **Standard** de données n'est pas remplacé, c'est pourquoi les nouveaux styles de surfaces ne sont pas automatiquement insérés. Vous avez la possibilité de les insérer ultérieurement.

Conversion des données des bibliothèques personnalisées

Pour assurer une transformation cohérente des éléments de bibliothèque contenus dans les fichiers de catalogues (ZSY et OM*) et afin que la modification ne se limite pas aux bibliothèques fournies avec le programme, vos catalogues de symboles et de macros personnalisés sont convertis lors de la mise à niveau d'une version antérieure d'Allplan vers Allplan 2016.

Tous les symboles des fichiers de catalogues ZSY sont enregistrés dans des fichiers individuels nom.SYM, la désignation d'origine du symbole étant utilisée comme nom de fichier. La même chose vaut pour les macros des fichiers de catalogues OM^* : elles sont enregistrées dans des fichiers de macros individuels nom.NMK, où le nom de la macro est utilisé comme nom de fichier.

Les SmartParts étant enregistrés dans des fichiers individuels depuis leur introduction dans le programme, la mise à niveau à uniquement pour effet de déplacer les dossiers.

A noter : Les catalogues de symboles et de macros d'origine ne sont pas perdus. Après leur répartition dans des fichiers individuels, ils sont copiés lors de la mise à niveau et sauvegardés dans le dossier TMP\Library\bak. Leurs informations de date et d'heure indiquent qu'il s'agit d'une sauvegarde.

La répartition des éléments de bibliothèque dans des dossiers fonctionne différemment dans le dossier **Bureau** et dans les dossiers **Projet** et **Privé**.

Bibliothèques dans le standard du bureau

Les catalogues appartenant au standard du bureau sont utilisés par tous les salariés d'une agence et sont généralement volumineux et soigneusement structurés. Pour vous permettre de trouver rapidement vos marques dans la nouvelle hiérarchie plate de la palette **Bibliothèque**, la structure des catalogues des versions antérieures a été largement reprise.

Les noms des dossiers de macros n'ont pas été modifiés. Les symboles et les SmartParts sont classés dans les dossiers _SMARTPARTS et _SYMBOLE.

F	Fonctions Propriétés Assistants Objets Bibliothèque Connect	Laye	r
	😓 Bibliothèque 🕨 Bureau	8)
	∑ ↓≜ 🔗		
	_SmartParts	Þ	Î
	_Symboles	×	=
	Chauffage	×	
	Electricité	Þ	U
	Installations sanitaires	×	
	Lindab	×	-

Bibliothèques dans les chemins Projet et Privé

Les catalogues se trouvant dans les chemins **Projet** et **Privé** sont généralement moins volumineux et spécifiquement constitués pour un projet donné.

C'est pourquoi les contenus des fichiers de catalogues portant le même nom sont rassemblés lors de la conversion des données, indépendamment du type des différents élément de bibliothèque. S'il existe par exemple deux dossiers Fenêtres, l'un contenant des macros et l'autre des SmartParts, les macros et les SmartParts des deux dossiers sont rassemblés dans le nouveau dossier Fenêtres après la conversion des données.



Situation de départ : symboles, macros et SmartParts dans la version antérieure



Après la mise à niveau :

A Tous les dossiers de bibliothèque du projet sont rassemblés au même endroit

B Les macros et les SmartParts se trouvent dans le même dossier

Dossier d'import/export

Si vous aviez déjà défini des chemins dans le dossier d'import/export de la version antérieure, ceux-ci sont conservés après une mise à niveau. A l'avenir, vous pourrez toutefois y enregistrer tous les types d'éléments de bibliothèque.

Bibliothèques issues d'Allplan 2015

Dans Allplan 2016, les bibliothèques fournies avec le programme ont été élaguées, complétées et réorganisées. Si vous souhaitez continuer à utiliser certains symboles, macros ou SmartParts des bibliothèques d'Allplan 2015, vous pouvez télécharger les fichiers ZIP correspondants portant des noms en allemand ou en anglais sur Allplan Connect et les importer.

Vous pouvez utiliser le dossier d'import/export de la palette Bibliothèque. Si nécessaire, les données sont automatiquement converties lors de l'importation. Après l'importation, déplacez les données de manière ciblée du dossier d'import/export vers un autre dossier, tel que Bureau, Privé ou Projet.

A noter : La conversion des données peut prendre un certain temps, en particulier la conversion des dossiers de symboles entiers. Si vous savez déjà quels dossiers vous souhaitez continuer à utiliser, vous devriez sélectionner ces données de façon ciblée dans l'**Explorateur Windows** et les déplacer dans un dossier distinct.

Vous trouverez une description détaillée du téléchargement et de l'importation dans l'aide d'Allplan, à la rubrique "Utilisation des bibliothèques des versions antérieures".

Section le long d'une courbe quelconque

Contrairement aux vues et aux coupes associatives, les données de modélisation de la fonction Section le long d'une courbe quelconque ne possèdent pas de références durables. Selon le paramétrage, la section "extrait" ses informations du modèle, sans par exemple perturber l'activité du groupe de travail. Un déplacement de la section est ainsi possible sans qu'il soit nécessaire de charger le modèle.

Mode de représentation et étendue

Dans la palette Section le long d'une courbe, vous disposez à présent de la zone supplémentaire Filtre, dans laquelle vous pouvez définir quels éléments doivent être représentés en coupe et si les modifications apportées dans la palette ou le modèle 3D sont automatiquement prises en compte.

Section le long d'une courbe quelconque			×	
Section le long d'une courbe quelconque				
▼ Filtre				
Supprimer/ajouter les éléments	$\langle \rangle$			
Calques				
Associative				

Supprimer/ajouter des éléments

Après avoir cliqué sur le bouton Supprimer/ajouter des éléments, vous pouvez sélectionner tous les éléments des calques actifs qui ne doivent pas être représentés.

Lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton, les éléments filtrés sont représentés dans la couleur de sélection. Si vous cliquez sur ces éléments, ils sont à nouveau représentés dans la coupe. Pour sélectionner plusieurs éléments simultanément, utilisez la **S** Fonction multiple.

Calques

Vous pouvez définir ici les calques qui doivent être pris en compte pour la coupe. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, la liste des calques actifs s'affiche dans la boîte de dialogue **Choix calque**. Si vous êtes en train de modifier une coupe existante, tous les calques ayant servi à la création de la coupe s'affichent également, même s'ils ne sont pas actifs.

Associative

Si cette option est sélectionnée, la coupe adopte un comportement associatif. Toutes les modifications que vous avez effectuées dans la palette sont affichées immédiatement. Les modifications apportées au modèle 3D sont automatiquement prises en compte sans qu'il soit nécessaire de sélectionner la fonction de modification. Ce n'est que lorsque de nouveaux éléments ont été créés que l'actualisation de la représentation n'intervient qu'à la modification de la coupe.

Les coupes non associatives sont représentées entourées d'un cadre double.

Cotation

La fonction Stoter la coupe a été ajoutée dans le cadre Créer du module Stoter Construction de ponts et génie civil pour permettre la cotation ultérieure de sections le long de courbes quelconques.



Une fois que vous avez cliqué sur le cadre de la coupe souhaitée, la procédure est la même que dans le cadre de la fonction $\stackrel{\text{OO}}{=}$ Cotation de niveau, hormis les différences suivantes :

- Le clic sur le premier point à coter définit la position de la ligne de cote. Si l'option Symbole au point de réf. est désactivée, le premier point définit la position de tous les autres points de la cotation de niveau. La fonction Déplacer cote du module Cote vous permet de déplacer ultérieurement la cotation de niveau.
- Le point de référence de la cotation de niveau est repris à partir de la coupe.

A noter :

- Pendant la création de la cotation de niveau, vous pouvez modifier à tout moment les Paramètres de la cote. La barre contextuelle met à votre disposition plusieurs manières de procéder.
- En double-cliquant sur une cote à l'aide du bouton gauche de la souris, vous pouvez afficher la boîte de dialogue Cote dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de la cote. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser l'onglet Section/Point.
- Pour modifier la cotation de niveau, vous pouvez utiliser les nombreuses fonction du module Cote, que vous pouvez appeler via le menu contextuel de la cote. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctions it Ajouter un point de cote ou it Supprimer une cote.

Ingénierie

Dans le domaine de l'ingénierie, outre les développements et améliorations décrits ci-dessous, la principale innovation de la nouvelle version est l'extension des possibilités de saisie en pieds et pouces. Lorsque l'installation est par exemple effectuée en spécifiant le paramètre régional Etats-Unis, le programme active automatiquement les paramètres prédéfinis usuels dans le pays.

Modification à l'aide des poignées

Les possibilités de modification à l'aide de poignées des répartitions linéaires ont été étendues. Vous pouvez maintenant également modifier le diamètre en sélectionnant une entrée dans le champ de liste correspondant.

De plus, vous pouvez modifier la distance perpendiculaire à la ligne de répartition lorsque des O Poignées de points s'affichent sur la répartition. Vous pouvez ainsi modifier une forme de façonnage sans avoir à appeler la fonction Modifier des points.

Autre nouveauté de la version actuelle : il est maintenant possible de ne modifier qu'une partie d'une répartition, suite à quoi une nouvelle répartition est créée. En cas de modification du diamètre ou de la forme de façonnage, un nouveau numéro de position est affecté à la répartition modifiée.



Exportation des barres d'armature

Dans les **X** Options, page Importation et exportation, vous pouvez maintenant définir la manière dont les barres d'armature sont exportées.

Lorsque le paramètre **Exporter barres d'armature avec trait double** est sélectionné, les barres d'armature sont exportés avec leur étendue réelle. Dans le cas contraire, seules les lignes médianes des barres sont exportées. Les barres coupées représentées sous forme de points sont toujours exportées avec leur étendue réelle.

Optionen		
Arbeitsumgebung Anzeige Maus und Fadenkreuz Aktivierung Dischte Obielstere difficution	Import DXF, DWG Makro anbieten aus Katalog Makro ablegen in Katalog	Makro Makro
Direkte Objektmodnikation Punktfang Spurverfolgung Animation Stifffarben	Layerstufe 1 / Layerstufe 2 Bei Drag & Drop Export DXF, DWG	Datei-Öffnen Dialog (Optionen) anzeigen
Import und Export	Ieilbereich exportieren Unsichtbare Layer	vor Export Teilbereich eingeben
Makros und Symbole Ebenen	Flächenelemente von Architekturbauteilen 🛐	auf separate Layer exportieren
Bauteile und Architektur Räume	Rundstahl als Doppellinie 🚺	exportieren

Choix des symboles

Le choix du symbole lors de la création d'une section à l'aide de la fonction selément de pont/d'ouvrage de génie civil ou lors de la création d'un selément de s'effectue dorénavant systématiquement dans la palette Bibliothèque. Les filtres d'affichage sont paramétrés de manière à n'afficher que les dossiers contenant des symboles 2D. Pour choisir un symbole dans un dossier quelconque, ouvrez le dossier d'import/export et définissez son chemin sur le dossier souhaité.

Nuance d'acier supplémentaire pour l'Australie

Le nouveau catalogue de sections barres AS R250N est maintenant disponible parmi les catalogues de sections spécifiques à l'Australie. Le catalogue de sections barres AS 500N a été renommé en AS D500N. Lors d'une mise à niveau, les nouveaux catalogues de sections sont copiés dans le dossier

... Programme Allplan Allplan 2016 New Ing afin de ne pas écraser des catalogues de sections que vous auriez éventuellement complétés.

Pour utiliser les nouveaux catalogue de section, ouvrez l'aperçu des catalogues de sections (Menu Outils --> Définitions --> Catalogues de section), ouvrez le fichier aausqusr.txt dans le dossier ... Programmes\Allplan\Allplan 2016\New\Ing et en-registrez-le en tant Favori. Si vous utilisez des catalogues de sections barres et TS spécifiques aux projets et que les catalogues de sections sont déjà disponibles dans le standard du bureau, vous pouvez également modifier le chemin d'accès des catalogues de sections barres et TS en sélectionnant Bureau, puis en revenant sur Projet.

Cata	Catalogues de sections						
Г	Aperçu						
	Dénomination	Nuance d'acier					
	AS RL Meshes	500					
	AS SL Meshes	500					
	AS SL Meshes ESLB	500					
	NZS SE Meshes	500					
	NZS SL Meshes	500					
	AS D500N	D500N					
	AS R250N	R250N					
	BAMTEC-carri ribbon	Steel strip					

Vues associatives

Les développements décrits dans ce qui suit facilitent le travail dans des coupes et vues associatives. En outre, un premier mode de modification d'objet directe a été implémentée dans la nouvelle version : vous pouvez désormais modifier le volume de coupe à l'aide de poignées.

Liaisons à des calques non souhaitées

Lors du travail avec des références, si les vues et coupes associatives et le modèle de ferraillage sont créés dans un même calque, le modèle de ferraillage est lui aussi chargé en arrière-plan lorsque le modèle 3D est chargé. Dans les plans volumineux, ce comportement peut avoir un impact important sur les performances.

Pour éviter ces liaisons indésirables à des calques, le programme vous rappelle cette conséquence lorsque vous créez des vues et coupes sur un calque contenant un modèle de ferraillage ou que vous créez des armatures sur un calques contenant des vues et coupes.



Modification des paramètres de texte

Lorsque vous modifiez des vues et coupes associatives à l'aide de la fonction **Modifier les propriétés d'une vue/coupe**, vous pouvez maintenant modifier également les paramètres de texte de l'annotation. Les modifications sont immédiatement visibles à l'écran.



Représentation de la coupe

Tout comme les coupes d'architecture créées à l'aide de la fonction **Tracé de coupe**, les coupes associatives créées en activant la représentation du tracé de coupe sont maintenant répertoriées dans le champ de liste **Représentation de la coupe** de la barre d'outils Fenêtre.



Pour pouvoir ensuite afficher des données du modèle à l'intérieur du volume de coupe, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Dans la barre d'outils Fenêtre, ouvrez le champ de liste **Représen**tation de la coupe et cliquez sur la désignation de coupe souhaitée.
- Ouvrez le champ de liste **Représentation de la coupe**, cliquez sur **Sélectionner** et cliquez sur la ligne de coupe souhaitée dans le dessin.

Pour masquer à nouveau la représentation de la coupe, cliquez sur Désactiver dans le champ de liste Représentation de la coupe de la barre d'outils Fenêtre.
Index

A

Ambient Occlusion 64 Arrimage et détachement, fenêtres graphiques 13 Arrondir les bords 51 AutoCAD 57

B

Bibliothèques 77 à partir des versions antérieures 90 Conversion des données 86 Filtrer 79 Gestion 79 Hiérarchie 78 Règles élémentaires 78 Ressources (symboles, macros) 81 Standard (fourni avec le programme) 82 Structure des données 79 Trier 79

С

Cercle 3D 37 Chanfreiner les bords 52 CINEMA 4D 57 Convertir des éléments 55 Copier des sources de lumière 62 Cylindre 37

E

Echange de données 57 AutoCAD 57 CINEMA 4D 57 Importation DXF/DWG 28 Importer des données LandXML 31 Interface DGN 30 Interface IFC 30 Rhino 57 Eléments 3D circulaires 37 Extruder 47 Extruder le long du chemin 41

F

Fenêtre de toit (SmartPart) 69
Fenêtre graphique 13

arrimer, à l'interface d'Allplan
16
détacher, de l'interface
d'Allplan 14
disposer devant ou derrière
l'interface d'Allplan 15

Ferrures (SmartParts de fenêtres

et de portes) 71

Filtre d'éléments 54

I

Icône de prévisualisation (SmartParts) 68 Importation DXF/DWG 28 Importer des données LandXML 31 Ingénierie 94 Choix des symboles 96 Exportation des barres d'armature 95 Modification à l'aide des poignées 94 Nuance d'acier supplémentaire pour l'Australie 97 Intensité de la lumière 63 Intensité d'éclairage 63 Interface DGN 30 Interface IFC 30 Interfaces 57 AutoCAD 57 CINEMA 4D 57 Importation DXF/DWG 28 Importer des données LandXML 31 Interface DGN 30 Interface IFC 30 Rhino 57

L

Licences 2 Loft 44

M

Mise en page des plans et impression 32 Facteur de redimensionnement en cas de sortie par lots 32 Rotation de l'aperçu avant impression 33 Transfert de la visibilité des layers 33 Modèle blanc 59 Modeleur 3D 34 Modes de vue Modèle blanc 59 Offre d'informations étendue. rendu en temps réel 60 Représentation simplifiée du modèle 61 Sketch optimisé 60 Modification 3D 48 Arrondir les bords 51 Chanfreiner les bords 52 Filtre d'éléments 54 Modification analogue à la 2D 53 Modifier l'espacement des bords 50 Palette Propriétés 48 Poignées 48 Modification analogue à la 2D 53 Modifier l'espacement des bords 50

Ν

Navigateur d'objets 17 Noyau de modélisation 35

P

Palette Objets 17 Parasolid 35 Porte levante (SmartPart) 72 Prise en charge de l'affichage multiple 13

R

Rendu CineRender R15 64 Méthode d'ombrage 64 Offre d'informations étendue, rendu en temps réel 60 Représentation simplifiée du modèle 61 Révolution 42 Rhino 57

S

Saisies en pieds et pouces 23 Section le long d'une courbe quelconque 91 Cotation 93 Mode de représentation et étendue 91 Serveur de licences 12 SmartParts 67 Fenêtre de toit 69 Ferrures de fenêtres et de portes 71 Icônes de prévisualisation des SmartParts personnalisés 68 Porte levante 72 Représentation des surfaces en 2D et en 3D 73 Sphère 39 Spline 3D 37

Т

Trajectoire Sweep 46 Transfert de données vers SCIA 31

V

Visualisation Ambient Occlusion 64 CINEMA 4D 57 Copier des sources de lumière 62 Intensité de la lumière 63 Intensité d'éclairage 63 Modèle blanc 59 Vues associatives 98 Liaisons à des calques non souhaitées 99 Modification des paramètres de texte 99 Représentation de la coupe 100