FAQ Logiciels



ALLPLAN SHARE

Nous vous invitions à consulter le manuel complet Allplan Share, disponible sur notre site Nemtech.fr

Informations à connaître

- Versions Allplan recommandées : 2020 et 2021
- Serveurs hébergés en Europe chez Plusserver
- Certifications : Iso 9001 / Iso 27001 / PCI DSS
- Débit internet conseillé : 50 Mbit/s (minimum 20Mbit/s)
- Sauvegarde régulière : 2 fois/jour conseillée
- Pour plus d'information : <u>Nemtech.fr/AllplanShare</u>

Configuration

- > 1/ Prérequis
 - Avoir un compte Allplan Connect, administrateur de votre société
 - Inscription : Plus de détails sur cette fiche Inscription Allplan Connect
 - o Conseil : Utiliser un compte associé à une adresse email d'équipe de préférence
 - Posséder des licences Allplan Share
 - o II faut autant de licences Allplan Share que d'utilisateur Allplan
 - Contacter votre interlocuteur commercial Allplan habituel
 - Retrouvez-nous sur <u>www.allplan.com</u>

> 2/ Création d'une équipe Bimplus

- Créer votre équipe
 - Sur la page d'accueil de Allplan Connect, création de votre équipe Allplan Bimplus en cliquant sur « Obtenez votre équipe »



- > 3/ Gestion des licences et des membres de l'équipe
 - Constituer votre équipe sur le portail <u>Bimplus</u>
 - o Choisir le menu « Membres de l'équipe »



- 🗣 Gestionnaire d'attributs
- 🤄 Visiter notre boutique



- o Sélectionner l'onglet Allplan Share
- Attribution des licences
 - soit en cochant l'utilisateur dans la liste
 - soit en l'invitant s'il n'y figure pas

Subscriptions	& users Team: Allplan Inc.				
~	allplan Share Internal usage	,			
Simplus Freemium	Quantity: 50 / Subscription	period: every year / Subscription p	eriod until: 12	/03/2021	
alid until: 04/12/2101	INVITE NEW BIMPLUS TEAM MEMBER				
	¢As.? ▼Name	¢ Company	\$ St.?	≑ Email	♦ Role ⁹
llplan Share INTL	Fruehauf Alric	Allplan Deutschland OU	Ø	afruehauf@allplan.com	Owner
alid until: 10/11/2010					
of 1 used					
alid until: 18/11/2000 of 1 used	Fruehauf Alric			TestingAllplanShare@gma	il.com Member

- Attribution d'un rôle définissant les droits de l'utilisateur (voir détails dans le manuel)
 - Administrateur d'équipe
 - Chef d'équipe
 - Membres de l'équipe

Travailler avec des projets Allplan Share

> 1/ Création et copie du projet

- Par l'administrateur de l'équipe Bimplus
- Création d'un nouveau projet
 - Sur Allplan Share Cloud
 - L'utilisation des modèles de projet reste parfaitement possible





- Ou copie d'un projet existant
 - o Depuis l'emplacement Local (localhost) vers Bimplus

> 2/ Gestion des collaborateurs, par projet

• Sur le portail <u>Bimplus</u>, invitation des utilisateurs pour le travail collaboratif par l'Administrateur via leur compte Bimplus/Connect et affectation au projet (les membres du projet sont limités au projet nommé)



> 3/ Travailler dans Allplan Share

- Ouvrir le projet dans « **Ouvrir un nouveau projet** » et sélectionner l'emplacement « **Share** »
- Une fois le projet ouvert, le travail sur les calques et la structure de bâtiment s'effectue selon la méthodologie du groupe de travail.

